

TOSHIBA

LUFTKONDITIONERINGSAGGREGAT (DELAD TYP)

Bruksanvisning

Trådlös fjärrkontrollsats

Modellbeteckning:

RBC-AX33CE

Allmänt modellnamn	Modellnamn på trådlös fjärrkontroll
RBC-AX33CE	WH-L11SE
	Modellnamn på signalmottagare
	SX-W6NE

Tack för valet att köpa en TOSHIBA fjärrkontroll för luftkonditionering.

Läs denna bruksanvisning noga innan fjärrkontrollen för luftkonditionering tas i bruk.

- Spara den "Bruksanvisning" och "Installationsanvisning" du fått av installatören (eller återförsäljaren).

Kommentar till installatör eller återförsäljare

- Förklara tydligt innehållet i bruksanvisningen och överlämna den sedan till användaren.

Innehåll

1	Säkerhetsföreskrifter	2
2	Batteribyte	3
3	Klockinställning	3
4	Dalarnas namn och funktioner	4
5	Manövrering av luftkonditioneringen	7
6	Manövrering av luftkonditioneringen med timer	10
7	Justering av spjällriktning	12
8	Montering av fjärrkontrollshållare	12
9	Manövrering av luftkonditionering utan fjärrkontroll	13
10	Innan reparatör tillkallas	14

1 Säkerhetsföreskrifter

VARNING

Installation

- Anlita alltid en yrkesinstallatör med elektrisk behörighet vid installation av fjärrkontrollen.
Om fjärrkontrollen installeras felaktigt av en lekman kan det orsaka elektriska stötar, brand eller annat problem.
- Se till att luftkonditioneringen installeras enligt anvisningar från TOSHIBA och be aktuell återförsäljare om hjälp vid installation. Om luftkonditioneringen installeras av en lekman kan det orsaka elektriska stötar, brand eller annat problem.

Drift

- Förhindra vätska från att komma in i fjärrkontrollen.
Spill inte juice, vatten eller något annat slags vätska.
Det kan orsaka maskinhaveri, elektriska stötar, brand eller annat problem.
- Om ett onormalt tillstånd hos luftkonditioneringen uppmärksammas (t.ex. att det luktar bränt), så slå genast ifrån huvudströmbrytaren eller dvärgbrytaren för att stoppa luftkonditioneringen och kontakta sedan återförsäljaren.
Om luftkonditioneringen fortsätter att användas i onormalt tillstånd kan det orsaka maskinhaveri, elektriska stötar, brand eller annat problem.

Ominstallation och reparation

- Reparera inte någon enhet själv.
Be alltid återförsäljaren om hjälp, om luftkonditioneringen behöver repareras.
Om en felaktig reparation utförs kan det orsaka elektriska stötar, brand eller annat problem.
 - Kontakta återförsäljaren, om luftkonditioneringen ska ominstalleras.
Om en felaktig ominstallation utförs kan det orsaka elektriska stötar, brand eller annat problem.
-

FÖRSIKTIGHET

Installation

- Installera inte fjärrkontrollen på en plats där dess signaler inte når fram till inomhusenheten.
- Installera inte fjärrkontrollen på en plats där den utsätts för direkt solljus eller hög värme från en värmekälla. Det kan orsaka maskinhaveri.
- En lysrörslampa av snabbstarts- eller invertertyp kan störa signalmottagning. Kontakta återförsäljaren av luftkonditioneringen angående detaljer.


Drift

- Se till att fjärrkontrollen inte tappas eller utsätts för kraftiga stötar.
Det kan ge upphov till fel på fjärrkontrollen.
 - Använd batterier med korrekt specifikationer.
-

2 Batteribyte

Isättning av batterier

- 1 Ta loss batteriluckan.
- 2 Sätt i 2 nya batterier (R03 [AAA]) med batteripolerna (+) och (-) korrekt vända.




3 Klockinställning









Inställning av klockan

Ställ in klockan på fjärrkontrollen enligt anvisningarna i detta avsnitt, innan luftkonditioneringen börjar manövreras. Klocktavlan på fjärrkontrollen anger aktuell tid oberoende av huruvida luftkonditioneringen används eller ej.

■ Grundinställning

Vid isättning av batterier i fjärrkontrollen visas och blinkar sedan AM 0:00 på klocktavlan.



- 1 **Knapparna TIMER  eller  eller  eller **
Använd knapparna TIMER  eller  till att ställa in aktuell tid.
Vid varje tryckning på en TIMER-knapp ändras tiden med en minuts steg.
Vid långvarig intryckning av en TIMER-knapp ändras tiden med tio minuters steg.
- 2 **SET  knapp**
Tryck på SET  knappen.
Aktuell tid visas och klockan börjar gå.


Urtagning av batterier









- 1 Ta loss batteriluckan.
- 2 Slå lätt ut batterierna i handflatan.

Batterier

- Använd två nya batterier (R03 [AAA]) vid batteribyte.
- Vid normalt bruk räcker batterierna i cirka ett år.
- Byt ut batterierna när inget mottagningspip hörs från inomhusenheten eller när luftkonditioneringen inte kan manövreras med hjälp av fjärrkontrollen.
- Om fjärrkontrollen inte ska användas på över en månad, så ta ut batterierna för att undvika fel på grund av batteriläckage.

■ Klockinställning




- 1 **Knappen CLOCK **
Tryck på CLOCK  med spetsen på en blyertspenna e.dyl.
CLOCK-indikeringen börjar blinka.
- 2 **Knapparna TIMER  eller **
Använd knapparna TIMER  eller  till att ställa in aktuell tid.
Vid varje tryckning på en TIMER-knapp ändras tiden med en minut.
Vid långvarig intryckning av en TIMER-knapp ändras tiden med tio minuter.
- 3 **SET  knapp**
Tryck på SET  knappen.
Aktuell tid visas och klockan börjar gå.

4 Dalarnas namn och funktioner

■ Fjärrkontroll (WH-L11SE)

- Max. 8 inomhusenheter kan manövreras med en fjärrkontroll som en grupp.
- LCD-skärmen på bilden nedan har endast förklarande syfte. Dess utseende kan skilja sig från den verkliga LCD-skärmen.



1 Infraröd signalsändare

Härifrån sänds signaler till inomhusenheten.

2 START/STOP knapp

Tryck på denna knapp för att starta drift.

(Ett mottagningspip hörs.)

Tryck en gång till för att stoppa driften.

(Ett mottagningspip hörs.)

Om inget mottagningspip hörs från inomhusenheten, så tryck två gånger på knappen.

3 Lagesväljare (MODE)

Tryck på denna knapp för att välja önskat läge.

Vid varje tryckning på knappen ändras valt läge i ordningsföljden A: styrning med automatisk omkoppling, ☀ : Varm, ☁ : Torrt, ☀ : Värme, ☀ : enbart fläkt och åter till A. (Ett mottagningspip hörs.)

4 Temperaturväljare (TEMP)

▲ ... Vald temperatur höjs upp till 30 °C.

▼ ... Vald temperatur sänks ner till 17 °C. (Ett mottagningspip hörs.)

5 Fläkthastighetsväljare (FAN)

Tryck på denna knapp för att välja önskad fläkthastighet. Efter val av AUTO justeras fläkthastigheten automatiskt i enlighet med aktuell rumstemperatur.

Önskad fläkthastighet kan även ställas in manuellt. (LOW ■, LOW+ ■■, MED ■■■, MED+ ■■■■, HIGH ■■■■■)

Fem mönster visas, men LOW+ ■■ är samma som LOW ■ och MED+ ■■■■ som MED ■■■. (Ett mottagningspip hörs.)

6 Autospjällsknapp (SWING)

Tryck på denna knapp för att starta svängning av spjället.

(Ett mottagningspip hörs.)

Tryck en gång till på SWING för att stoppa svängning av spjället.

(Ett mottagningspip hörs.)

7 Spjällinställningsknapp (FIX)

Tryck på denna knapp för att ändra luftflödesriktningen.

(Ett mottagningspip hörs.) Manövrering med knappen intryckt är inte möjlig. Tryck på knappen med visst mellanrum.

8 Knappar för avslagningstimer (OFF)

Använd dessa knappar till att ställa in avslagningstimer.

9 Knappar för påslagningstimer (ON)

Använd dessa knappar till att ställa in påslagningstimer.

10 Reservationsknapp (SET)

Använd denna knapp till att reservera timerinställningar.

(Ett mottagningspip hörs.)

11 Annulleringsknapp (CLR)

Tryck på denna knapp för att annullera påslagningstimer och avslagningstimer. (Ett mottagningspip hörs.)

12 Knapp för högeffektsdrift (HI-POWER)

Tryck på denna knapp för att starta högeffektsdrift.

13 PRESET knapp

Tryck på denna knapp för att ändra driftläge till det föredragna driftläge som memorerats på förhand. Memorera ett driftläge genom att trycka in denna knapp i minst 3 sekunder medan önskad driftläge är valt. Ⓜ visas på skärmen och driftläget memoreras.

14 SLEEP knapp

Tryck på denna knapp för att koppla in avslagningstimmern med automatisk reglering av rumstemperatur och fläkthastighet.

Avslagningstimmern kan ställas in på någon av fyra olika längder (1, 3, 5 eller 9 timmar).

15 COMFORT SLEEP knapp

Tryck på denna knapp för att koppla in avslagningstimmern med automatisk reglering av rumstemperatur och fläkthastighet.


Avslagningstimmern kan ställas in på någon av fyra olika längder (1, 3, 5 eller 9 timmar).


16 QUIET knapp

Tryck på denna knapp för att starta tyst drift. Tryck en gång till för att återgå till normal drift.

■ Namn och funktioner på den trådlösa fjärrkontrollens indikeringar

Display


Samtliga indikeringar, utom klockans tidsindikering, visas efter tryckning på knappen START/STOP .



- På bilden häri visas samtliga indikeringar i förklarande syfte.





Under drift visas endast relevanta indikeringar på fjärrkontrollen.

1 Överföringsindikering


Denna överföringsindikering () visas när fjärrkontrollen överför signaler till inomhusenheten.

2 Lägesindikeringar







Anger aktuellt driftläge.

(A : styrning med automatisk omkoppling,  : varm,  : torr,  : värme,  : enbart fläkt)

3 Temperaturindikering

Anger aktuell temperaturinställning (17 °C till 30 °C). Efter val av driftläget  : (enbart fläkt) visas ingen temperaturinställning.

4 FAN-hastighetsindikering

Anger vald fläkthastighet: Anger vald fläkthastighet. AUTO eller någon av fem fläkthastighetsnivåer (LOW , LOW* , MED , MED* , HIGH ) kan anges. Efter val av driftläget  (torrt) visas indikeringen **AUTO**.

5 TIMER- och tidsindikering

Här visas inställd tid för timerdrift eller aktuellt klockslag.

Aktuell tid visas alltid så länge inte timerdrift pågår.

6 Hi POWER-display

Visas vid start av högeffektsdrift.

Tryck på knappen Hi-POWER för att starta och en gång till för att avbryta högeffektsdrift.

7 Indikeringen (PRESET)

Denna indikering visas när ett föredraget driftläge memoreras eller har memorerats.

Indikeringen visas även vid visning av det föredragna driftläge som har memorerats.

8 Indikeringen (COMFORT SLEEP)

Visas efter inkoppling av avslagningstimer med automatisk reglering av rumstemperatur och fläkthastighet. Vid varje tryckning på knappen COMFORT SLEEP ändras visningen i ordningsföljd mellan 1h, 3h, 5h och 9h.

9 Indikeringen (QUIET)

Visas medan tyst drift är inkopplat.

10 Svängningsindikering


Visas medan svängning är inkopplat och det horisontella galleret rör sig uppåt och neråt automatiskt.

OBS!

Om både trådsluten fjärrkontroll eller centralstyrning och trådlös fjärrkontroll används, så kan det i vissa fall hända att visningen på den trådlösa fjärrkontrollens skärm avviker från aktuell manövrering.

■ Signalmottagare

Signalmottagaren är sitter på inomhusenheten.



1 Provisorisk manövreringsknapp

(se sid. 13)

2 Signalmottagningsfönster

Signaler från fjärrkontrollen tas emot här.

3 Felindikatorer

När ett problem har inträffat blinkar någon av dessa indikatorer. Kontrollera orsaken till felindikeringen under "Innan reparatör tillkallas", om en felindikator blinkar.

4 Indikatorn (grön)

Denna indikator lyser under drift.

5 Indikatorn (grön)



Denna indikator lyser medan timern är aktiverad.

6 Indikatorn (orange)

- Vid uppvärmningsdrift lyser denna indikator i följande fall:
 - Driften har startat.
 - Temperaturregulatören har arbetat.
 - Avfrostningsdrift pågår på enheten.
- Denna indikator blinkar när ett problem inträffar.

FÖRSIKTIGHET


Överensstämmande driftläge

- Om två pip hörs, indikatorerna tänds och indikatorerna  och  börjar blinka växelvis, så anger det att drift inte sker enligt valt driftläge.
- Även om knapparna START/STOP, MODE och TEMPERATURE trycks in medan manövrering med fjärrkontroll är avaktiverat genom centralstyrning eller på annat sätt, så återges fem pip och knappmanövreringen godtas ej.

5 Manövrering av luftkonditioneringen

■ Kylning / Uppvärmning / Fläkt / Avfuktning

Start



1 START/STOP-knapp (⏻)

Tryck på denna knapp för att starta luftkonditioneringen.

2 Lägesväljare (MODE)

Välj kylning ❄️, uppvärmning ☀️, enbart fläkt 🌀 eller avfuktning ☁️.

3 Temperaturväljare (TEMP)

Ställ in önskad temperatur.

Temperaturindikeringen visas inte medan enbart fläkt-drift pågår på luftkonditioneringen.

4 Fläkthastighetsväljare (FAN)

Ställ in önskad fläkthastighet.

- Fem mönster visas, men LOW⁺ ■■■ är samma som LOW ■ och MED⁺ ■■■■■ som MED ■■■■.
- Driftindikatorn (🟢) (grön) på signalmottagaren tänds och driften startar efter cirka 3 minuter.
- I läget 🌀 : (enbart fläkt) styrs inte temperaturen.
- Vid avfuktningdrift visas **AUTO** som fläkthastighet och fläkthastigheten kan i detta läge inte ändras.


Stopp

START/STOP-knapp (⏻)

Tryck en gång till på denna knapp för att avbryta luftkonditioneringen.

■ Automatisk drift (automatisk omkoppling)

Start



1 START/STOP-knapp (⏻)

Tryck på denna knapp för att starta luftkonditioneringen.

2 Lägesväljare (MODE)

Välj A.

3 Temperaturväljare (TEMP)

Ställ in önskad temperatur.

4 Fläkthastighetsväljare (FAN)

Ställ in önskad fläkthastighet.

- Fem mönster visas, men LOW⁺ ■■■ är samma som LOW ■ och MED⁺ ■■■■■ som MED ■■■■.
- Driftindikatorn (🟢) (grön) på signalmottagaren lyser. Lämpligt driftläge väljs i enlighet med aktuell rumstemperatur och driften startar efter cirka 3 minuter.
- Om läget "A" inte känns behagligt, så kan önskade betingelser väljas manuellt.

Stopp

START/STOP-knapp (⏻)

Tryck en gång till på denna knapp för att avbryta luftkonditioneringen.




FÖRSIKTIGHET

- Automatisk drift är inte tillgängligt för enheter i SMMS-serien, med undantag för supervärmeåtervinnande multityper. Driftindikatorn på signalmottagaren blinkar och en alarmsignal ljuder. Välj ett annat driftläge.
- Alarmsignalen ljuder och automatisk drift är inte tillgänglig heller på en modell med enbart kylning.

■ Högeffektsdrift

Högeffekt (Hi POWER)

I läget Hi POWER (högeffektsdrift) regleras rumstemperatur, luftflöde och driftläge automatiskt, så att rummet snabbt och effektivt kyls ner på sommaren och värms upp på vintern.



Inkoppling av läget Hi POWER

1 Hi-POWER knapp

Tryck på knappen Hi-POWER efter att valfri drift har startats. Indikeringen "Hi POWER" på fjärrkontrollen visas samtidigt.

Urkoppling av läget Hi POWER

1 Hi-POWER knapp

Tryck en gång till på knappen Hi-POWER. Indikeringen "Hi POWER" på fjärrkontrollen slocknar samtidigt.




FÖRSIKTIGHET

- Läget Hi POWER kan inte kopplas in vid avfuktning- eller enbart fläkt-drift eller medan påslagningstimern är aktiverad.
- Medan läget för styrning med automatisk omkoppling är valt regleras inte luftkonditioneringen rumstemperaturen automatiskt.

■ Tyst drift

Läget QUIET erbjuder en närmast ljudlös drift genom automatisk inställning av fläkthastigheten på lägsta nivå.




Inkoppling av läget QUIET

1 QUIET knapp

Tryck på knappen QUIET efter att valfri drift har startats. Indikeringen  visas samtidigt.

Urkoppling av läget QUIET

1 QUIET knapp

Tryck en gång till på knappen QUIET. Indikeringen  på fjärrkontrollen slocknar samtidigt.

- När det QUIET läget avbryts ändras fläktens hastighet till AUTO. Den kan ändras till önskad hastighet.



FÖRSIKTIGHET


Läget QUIET kan inte kopplas in vid avfuktningdrift.

OBS!

Under vissa förhållanden kan det hända att tillräcklig kylning eller uppvärmning inte kan erbjudas på grund av egenskaperna för tyst drift.

■ Förinställd drift

Ställ in ett föredraget driftläge för framtida användning. Inställningen memoreras av enheten för framtida drift (gäller ej luftflödesriktning).



Välj önskad drift.


1 Tryck in knappen PRESET i tre sekunder för att memorera inställningen.

Indikeringen  visas.

Vid tryckning på samma knapp igen ställs det memorerade driftläget in automatiskt.

■ Behaglig sömn-drift

I läget COMFORT SLEEP aktiveras en avslagningstimer med automatisk reglering av temperatur och fläkthastighet.



1 Tryck på COMFORT SLEEP knappen.


Välj 1, 3, 5 eller 9 timmar för avslagningstimerens drift.

⚠ FÖRSIKTIGHET

- Läget COMFORT SLEEP kan inte användas vid avfuktning- eller enbart fläkt-drift.
- Medan läget för styrning med automatisk omkoppling är valt reglerar inte luftkonditioneringen rumstemperaturen automatiskt.

■ Insomningstimerdrift

För att starta insomningstimer (avslagningstimer)




1 Tryck på SLEEP knappen.

Välj 1, 3, 5 eller 9 timmar för avslagningstimerens drift.

6 Manövrering av luftkonditioneringen med timer

Påslagningstimer och avslagningstimer



Inkoppling av TIMER

Ställ in timern under drift. Timern kan inte ställas in om inte luftkonditioneringen är igång.

1 Knapparna ON/OFF TIMER (⏻ eller ⏷)

Tryck på ON eller OFF TIMER för att påbörja önskad timerinställning.

- Tidigare timerinställning visas och blinkar tillsammans med timerindikeringen ON/OFF.

Ställ in timern på önskad tid.

Vid varje tryckning på en TIMER-knapp ändras tiden med tio minuters steg.

Vid långvarig intryckning av en TIMER-knapp ändras tiden med en timmes steg.

2 SET (SET) knapp

Tryck på knappen SET (SET) för att koppla in timern. Timertiden visas och timern startar.

Inkoppling av TIMER

3 CLR (CLR) knapp

Tryck på knappen CLR (CLR) för att annullera timerinställningen.

⚠ FÖRSIKTIGHET

- Efter val av timerdrift sänder fjärrkontrollen automatiskt aktuella timersignaler till inomhusenheten vid angiven tidpunkt. Se därför till att fjärrkontrollen är placerad på en plats där den kan sända signaler till inomhusenheten ordentligt. I annat fall uppstår en tidsfördröjning på upp till 15 minuter.
- Om inte knappen SET (SET) trycks in inom 30 sekunder efter att tiden har ställts in, så annulleras inställningen.

Efter att läget för timerdrift har valts sparas aktuella inställningar i fjärrkontrollen.

Därefter kan drift av luftkonditioneringen enligt aktuella villkor när som helst kopplas in genom tryckning på någon av knapparna ON/OFF på fjärrkontrollen.

Om klockindikeringen blinkar, så kan timern inte ställas in. Utför i så fall åtgärderna i avsnittet "Inställning av klockan" och ställ därefter in timern.


Kombinerad timer (samtidig inställning av både påslagningstimer och avslagningstimer)

Avslagningstimer → Påslagningstimer (Drift → Stopp → Drift)

Denna funktion är praktisk att använda när man till exempel vill att luftkonditioneringen ska stanna efter att man gått och lagt sig och sedan starta igen på morgonen när man vaknar eller efter att man kommit hem.

Exempel:

För att få luftkonditioneringen att stanna och sedan starta igen nästa morgon:



▼ Inkoppling av kombinerad TIMER


1. Använd knapparna OFF TIMER (⏻) till att ställa in avslagningstimmern.
2. Använd knapparna ON TIMER (⏷) till att ställa in påslagningstimmern.
3. Tryck på SET (SET) knappen.

Påslagningstimer → Avslagningstimer (Stopp → Drift → Stopp)




Denna inställning kan till exempel användas när man vill att luftkonditioneringen ska starta när man vaknar och stanna när man går hemifrån.

Exempel:

För att få luftkonditioneringen att starta nästa morgon och sedan stanna:







▼ Inkoppling av kombinerad TIMER

1. Använd knapparna ON TIMER  till att ställa in påslagningstimeren.
 2. Använd knapparna OFF TIMER  till att ställa in avslagningstimeren.
 3. Tryck på SET  knappen.
- Den timerfunktion, påslagnings- eller avslagningstimer, vars inställning är närmast aktuell tid aktiveras först.
 - Om samma tid är inställt för både påslagnings- och avslagningstimer, så sker ingen timerdrift. Det kan också hända att luftkonditioneringen avbryter driften.

Daglig kombinerad timer (inställning av både påslagnings- och avslagningstimer för aktivering varje dag)

Denna funktion är praktisk att använda när man vill använda kombinerad timer med samma tider varje dag.

▼ Inkoppling av kombinerad TIMER

1. Använd knapparna ON TIMER  till att ställa in påslagningstimeren.
2. Använd knapparna OFF TIMER  till att ställa in avslagningstimeren.
3. Tryck på SET  knappen.
4. Efter åtgärden i punkt 3 blinkar en pil (↑ eller ↓) i cirka 3 sekunder. Tryck på knappen SET  medan pilen blinkar.

Medan den dagliga timern är aktiverad visas båda pilarna (↑ och ↓).

Annullering av timerdrift

Tryck på CLR  knappen.


Klockindikering

Vid timerdrift (på-avslagnings-, av-påslagnings- eller avslagningstimer) visas inställd timertid istället för klockindikeringen. Tryck kortvarigt på SET-knappen för att kontrollera aktuell tid. Tiden visas då i cirka 3 sekunder.


7 Justering av spjällriktning

- Vidrör aldrig spjället (lamellen för justering av luftriktning uppåt/neråt) som manövreras med fjärrkontrollen med händerna, förutom vid rengöring av spjället.
- När luftkonditioneringen stannar stängs spjället (lamellen för justering av luftriktning) automatiskt.
- Under förberedelse för uppvärmning riktas spjället uppåt och börjar svänga först efter att förberedelsen för uppvärmning är klar, trots att svängningsindikeringen på fjärrkontrollen anger svängning även under denna tid.
- Spjällets vinkel ändras inte genast efter tryckning på knappen FIX. Kontrollera spjällets position och tryck på knappen FIX efter en stund.

För att välja spjällriktning

Tryck på FIX  knappen under drift. Spjällriktningen ändras vid varje tryckning på knappen.

För att starta svängning

Tryck på knappen SWING  på fjärrkontrollen. Spjällsvängning anges på skärmen och spjällriktningen ändras automatiskt uppåt och neråt.


Uppvärmningsläge

Låt spjället vara riktat neråt, så att utströmmande varmluft når golvet.

Kylningsläge / Avfuktningläge

Låt spjället vara riktat uppåt. Annars kan daggdroppar bildas kring utblåsporten och droppa från enheten.

För att avbryta svängning

Tryck en gång till på knappen SWING  medan spjället svänger. Spjället kan stoppas i önskat läge.




FÖRSIKTIGHET

- Spjällets vinkel kan inte ändras genom tryckning på knappen FIX under pågående svängning. Avbryt svängning, om spjällets vinkel ska ändras.
- Låt inte luftkonditioneringen gå i flera timmar i sträck med luftflödet riktat neråt vid kylnings- eller avfuktningssdrift.
Det kan då hända att kondens bildas på de vertikala lamellerna för luftflöde och orsakar daggdropp.


8 Montering av fjärrkontrollshållare

- Rikta sändaren på fjärrkontrollen mot signalmottagaren.
Vid normal signalmottagning återges ett pip ljud en gång.
(Två pip hörs endast vid driftstart.)
- Normalavstånd för signalmottagning är cirka 8 meter lodrätt mot signalmottagaren.
Avståndet kan variera en aning beroende på batterikapacitet och andra faktorer.
- Kontrollera att inget hinder som kan blockera signalerna mellan fjärrkontrollen och signalmottagaren förekommer.
- Placera inte fjärrkontrollen på en plats där den utsätts för direkt solljus, luft från luftkonditioneringen eller hög värme från en kamin e.dyl.
- Se till att inte tappa, kasta eller rengöra fjärrkontrollen med vatten.
- Det kan hända att signalmottagning misslyckas i ett rum där lysrör av elektronisk snabbstarts- eller invertertyp används. Kontakta återförsäljaren av luftkonditioneringen angående detaljer.


■ För att montera fjärrkontrollen på en vägg

Kontrollera att signaler kan tas emot korrekt genom att trycka på knappen  START/STOP på den aktuella monteringsplatsen.

Fjärrkontrollshållare



Hur fjärrkontrollen placeras




■ A/B-val för trådlös fjärrkontroll

Två trådlösa fjärrkontroller kan användas var för sig, när två luftkonditioneringsenhetar är installerade nära varandra.

Inställning av trådlös fjärrkontroll B

1. Starta luftkonditioneringsenheten.
2. Rikta den trådlösa fjärrkontrollen mot inomhusenheten.
3. Tryck in och håll knappen **CHK** ● på den trådlösa fjärrkontrollen intryckt med spetsen på en blyertspenna e.dyl. "00" visas på skärmen.
4. Tryck på knappen **MODE** ● medan **CHK** ● hålls intryckt. "B" visas på skärmen samtidigt som "00" slocknar och luftkonditioneringsenheten slås av. Trådlös fjärrkontroll B har memorerats.




OBS!

- Upprepa åtgärderna ovan för att återställa den trådlösa fjärrkontrollen till trådlös fjärrkontroll A.
- "A" anges inte på en trådlös fjärrkontroll.
- Fabriksinställningen för varje trådlös fjärrkontroll är "A".
- A/B-val kan ställas in för signalmottagare. Vi hänvisar till aktuell installationsanvisning angående detaljer.

9 Manövrering av luftkonditionering utan fjärrkontroll

I följande fall kan fjärrkontrollen manövreras utan fjärrkontroll med hjälp av den provisoriska manövreringsknappen på signalmottagaren.

- Batterierna i fjärrkontrollen har laddats ur.
- Ett problem har inträffat med fjärrkontrollen.
- Fjärrkontrollen är borttappad.



1 Start

Tryck på den provisoriska manövreringsknappen.




- Driftläget är det som valdes senast.
Om du vill ändra det, så slår av och sedan på strömmen och tryck därefter en gång till på den provisoriska manövreringsknappen.


































2 Stopp

Tryck en gång till på den provisoriska manövreringsknappen.




10 Innan reparatör tillkallas

Gå igenom följande tabell i händelse av misstänkt fel, innan en reparatör tillkallas.

Bekräfta problemet.		
Problem	Möjlig orsak	Åtgärd
Driften startar inte, trots att driftstart har kopplats in.	Luftkonditioneringen fungerar inte eller ett strömavbrott har inträffat.	Tryck en gång till på START/STOP  - knappen på fjärrkontrollen.
	Strömbrytaren är inte tillslagen.	Slå till strömbrytaren, om den är fränslagen.
	Påslagningstimmern är inkopplad på luftkonditioneringen.	Koppla ur timerdrift.
	Batterierna i fjärrkontrollen har laddats ur.	Byt ut batterierna.
	Indikatorerna på signalmottagaren är inte i normalt tillstånd eller valt driftläge är inte korrekt.	Välj ett annat driftläge.
Anger indikatorerna inte "Bristande överensstämmelse mellan  (kyllning) och  (uppvärmning)" eller "A (automatisk drift)"?		Välj ett annat driftläge.

Kontakta återförsäljaren av luftkonditioneringen.			
Problem	Möjlig orsak		
Indikator blinkar.	    ● ●	Kommunikationsfel mellan signalmottagare och inomhusenhet eller adressinställningsfel vid användning av trådsluten fjärrkontroll	
	   ● ● 	Kommunikationsfel mellan inomhusenhet och utomhusenhet	
	   ●  	Inomhusenhetens skyddsanordning har aktiverats.	
	    ● 	Utomhusenhetens skyddsanordning har aktiverats.	
	     ●	Temperaturlarm	
	   ●  ●	Utomhusenhetens kompressor skyddas.	
	     	Testkörning av luftkonditioneringen pågår.	

Lysdioder på signalmottagaren ●: OFF : Blinkar (med 0,5 sekunders intervaller)

Indikatorfärg : Grön : Grön : Orange

Kontrollera ovanstående punkter. Om ett problem kvarstår, så avbryt driften och slå av strömmen. Kontakta återförsäljaren av luftkonditioneringen. Meddela luftkonditioneringens modellnamn, den trådlösa fjärrkontrollens modellnamn, den trådlösa fjärrkontrollens modellnamn, signalmottagarens modellnamn och detaljer om felet (inklusive indikatorernas blinkande tillstånd). Reparera aldrig någon enhet själv, eftersom det är farligt.

Information enligt EMC-direktiv 2004/108/EG	
(Namn på tillverkare)	TOSHIBA CARRIER CORPORATION
(Postadress, ort, land)	336 Tadehara, Fuji-shi, Shizuoka-ken 416-8521 Japan
(Namn på importör/distributör i EU)	Toshiba Carrier UK Ltd.
(Postadress, ort, land)	Porsham Close, Belliver Industrial Estate, PLYMOUTH, Devon, PL6 7DB. United Kingdom

TOSHIBA CARRIER CORPORATION

336 TADEHARA, FUJI-SHI, SHIZUOKA-KEN 416-8521 JAPAN

EB01701201