



### **ANVÄNDAR MANUAL**



( )





INXWUX - 4437800\_00 - 1005

Användargränssnitt	3
Monyupnetruktur och pavigoring	J I
Användning av driftförhållando	ı í
HIVID mony	ı î
SNARR MENV paramotrar	ï
ON/OEE MENV parametrar	ì
Agar tillslag og eller frågslag off fråg PCD1 papel	.। 宜
INSTÄLLNING MENV parametrar	
Display av aktuell inställningsvärde	L L
Inställning av driftvärden för KVI DPIET läge	.J I
Installning av unitvaluen för VÄPMEDPIET läge	.J I
KVI A/VÄPME mony parametrar	.J F€
Inställning av driftläge	.ı € F€
KI OCK/PERIOD MENV parametrar	
Inställning av systemets datum och tid	
Installning av systemets uatum och tid	
	.1 G È∓C
IN_/IITGÅNGSDATA MENY parameters	FH
HÖG/LÅG trycks transduktor analoga ingångar	FH.
Förångare IN/OUT temperature analoga ingångar	 FH
Kondensor LITGÅENDE temperatur analoga ingångar	.I I I FH
Kondensor NIGÅENDE temperatur analoga ingångar	 FI
HÖG/LÅG tryck tryckbrytningsstatus digitala ingångar	.i i 11
Fiärrkommandon digitala ingångar	. 11 11
Kompressor motorskyddsbrytare, flödesvakt digitala ingångar	FÍ
Kompressor 2 motorskyddsbrytare digital ingångar och kompressorfaser	 FÍ
Förångarnumn motorskyddsbrytare digitala ingångar	.i i FÍ
Kondensor flödesvakt digitala ingång	Истî
Kompressorer digitala utgångar	FÎ
Kondensor, cirkulationsnumn digitala utgågnar	16
Fryeskyddsvärmare och kompressor fas larm, digitala utgångar	17
Förångar cirkulationspump digitala utgångar	17
Magnetventiler, digitala utgångar	. 17
4-vägs ventiler, digitala utgångar	18
Historiska I ARM	10
Evempel nå larmhistorik	10
	20
Val av enråk	20
Möiliggöra språkval vid uppstart	.20
Display av systeminformation	20
Display av bysterninformation	.20
Display av pariolada ess	21
Display av kompressorernas drifttid	. <u>-</u> 1 21
Display av cirk nump drifttid Kompressor	21
Summeringstabell Larm	22
eannen gewoon Eann	

### Användargränssnitt

Aggregatets kontrollpanel möjliggör snabb inställning av aggregatets funktions parametrar och dess display. Displayen är uppbyggd från en grafisk matris med 132 x 64 pixel för klar visning av funktionerna, visning av inställda paramet-

Användargränssnittet har en grafisk display med sex knappar för navigation. Displayerna är sorterade efter en rangordning av menyer, vilka kan aktiveras genom att trycka på navigationsknapparna. Displayen väljer dessa genom huvudmenyn. Navigation mellan de olika parametrarna utförs genom att använda piltangenterna, placerade på panelens högra sida.

Dessa knappar används även för ändring av de valda parametrarna..

rarna och eventuella registrerade larm Alla förinställningar och ändringar memoreras. Med installation av PGD1 fjärrkontroll är det möjligt att utföra alla funktioner och inställningar på avstånd. Efter ett strömbortfall, kan aggregatet automatiskt återstartas med alla tidagare utförda inställningar.



### GRÄNSSNITTS FUNKTIONSKNAPPAR

#### IKONER HUVUDMENY

Funktion	Кпарр	lkon	Betydelse
A	<ul> <li>LARM knapp</li> <li>Ett tryck; displayen visar aktiv larmlista</li> <li>Ett längre tryck (minst 5 sek.) återställer aktiv larm- lista</li> </ul>	***	Kyldrift aktiverad
Prg	<ul> <li>MENY AKTIVERINGS knapp</li> <li>Genom att trycka in knappen; aktiveras navigeringen mellan menyerna.</li> </ul>		Värmedrift aktiverad
Esc	<ul> <li>MENY ESC knappen</li> <li>Genom att trycka in denna knapp kommer man tillbaka till den tidigare menyn.</li> </ul>		Samtidig avfrostningsdrift aktiverad Separat avfrostningsdrift aktiverad. Driftläget är endast
NAVIGATIONS knapp (+)     Denna knapp gör det möjligt att navigera mellan meny-		··· 🔥	tillgängligt för 2-kretssystem. Möjligt att utföra avfrostning för endast en krets.
1	erna/parametrar/gå till nästa meny/parametrar.	lkon	Betydelse
	er, ökning av valt parametervärde.	$\bigcirc$	<ul> <li>FAST ikon = Kompressor OFF.</li> <li>BLINKANDE ikon = kompressor i tillslagsfas (stand by, säkerhetstid)</li> </ul>
<ul> <li>Genom att trycka in denna knapp under navigationen mellan menyerna, väljes vald meny.</li> <li>Genom att trycka in knappen under navigationen mell- an parametrarna, väljs parameter (visas i displayen)</li> </ul>		<ul> <li>FAST ikon = Kompressor ON.</li> <li>BLINKANDE ikon = kompressor i frånslagsfas (stand by, säkerhetstid)</li> </ul>	
<ul> <li>och ger tillträde till ändringsläget.</li> <li>Genom att trycka in knappen i ett ändringsläge, konfirmeras det valda värdet hos den aktuella parametern.</li> </ul>		$\otimes$	Kompressor, överkryssad
NAVIGATIONS knapp (-)			Begränsad kompressor
Genom att trycka in denna knapp under havigeringen mellan menyerna/parametrarna, tillåtes att passera de tidigare menyerna/parametrarna.		Kompressor i larmsituation	
	minskas värdet hos den valda parametern.	i↓	Tillgång till "quick meny", tryk in 💉 knappen

### Meny struktur och navigering

Navigering i de olika menyerna för driftinställning hos NXW aggregaten, redovisas i layouten här nedan. I denna layout finns de varierande menyerna presenterade, via vilka aggregat funktionerna väljes och vilka funktionsknappar som skall användas för navigering mellan de olika menyerna.





För att kunna använda och modifiera parametrarna på NXW aggregatet så måste kontrollpanelens gränssnitt användas. De fundamentala funktionerna som användaren måste kunna använda korrekt är följande:

- (1) Att gå från en menyn till en annan
- (2) Val och modifiering av parametrar



## HUVUD meny

HUVUD meny			
Visningsbart i displayen	Index	Display/Parameter	
	Α	Datum och tid: dessa data visas endast i detta fönster (förvalt fönster vid aggr. tillslag eller under normal drift)	
	В	Förångare, inkommande temp: visar i displayen returvatten- temperaturen till systemet	
	С	Förångare, utgående temp: visar i displayen producerad vattentemperatur från aggregatet.	
A A	D	SNABB MENY knappen: ikonen visar tillgägnglighet till snabb menyn (för tillgång till denna 💽 tryck in knappen)	
15/03/2010 ■ 15/03/2010 ■ 11.1 C 0ut.Eva:: 5.9 C ■ C1: >> G C2: >> ■ C2: >>	E	Driftläge: visar aktuellt driftläge • Kyldriftläge • Värmedriftläge • Samtidig avfrostningsläge • Separat avfrostningsläge	
	F/G	Kompressorkrets 1/2 situation: statusen hos kompressorerna i krets 1/2 finns representerade (om aggregatet har 2 kyl- kretsar) med en ikon (om krets 1 och 2 består av flera kom- pressorer, kommer en ikon att användas för varje kom- pressor) De ikoner som används är följande:	
		<ul> <li>FAST ikon = kompressor OFF</li> <li>BLINKANDE ikon = kompressor i tillslagsfas, stand- by, säkerhetstid.</li> </ul>	
		<ul> <li>FAST ikon = kompressor ON</li> <li>BLINKANDE ikon = kompressor i frånslagsfas, stand- by, säkerhetstid</li> </ul>	
		Kompressor överkryssad, off	
		Begränsad kompressor	
		<u>∧</u> Kompressorlarm	



HUVUD MENY - SNABB MENY- Kylkrets, information			
Visningsbart i displayen	Index	Display/Parameter	
	Α	Kretsnummer: Visar till vilken kylkrets data i displayen refererar till.	
A	В	Högtryck: Visar högtrycksvärdet, mätt i kylkretsen. Detta värde anges i bar och motsvarande temperatur- värde visas också i displayen.	
B         HP1: 12.0barg         15.9 C         °           C         LP1: 14.0barg         21.1 C         °           D         Comp1:ON         Comp2:OFF	С	Lågtryck: Visar lågtrycksvärdet, uppmätt i kylkretsen. Detta värde anges i bar och motsvarande temperatur- värde visas också i displayen.	
	D/E	Kompressor 1/2 situation: Visar statusen hos kompressor 1 (i den refererade kretsen), denna status kan vara en av följande: ON= kompressor ON; OFF = kompressor OFF; OFF larm = kompressor off, beroende av larm. ON stand-by 180 sek. = kallar på kompressor men kan ej slås till, beroende på säkerhetstid. OFF stand-by 180 sek. = kallar på frånslag av kompressorn men kan ej slå från, beroende på säkerhetstid.	

HUVUD MENY - SNABB MENY - Generella reglerinställningar			
Visningsbart i displayen	Index	Display/Parameter	
A	Α	Aggregat: Visar de generella parametrar med vilket aggre- gatet ställts in.	
Aggregat Current set.: 12.0 C ° C Regul.temp.: 16.8 C ° Step required: 01/02	В	Aktuellt inställningsvärde: Visar de aktuell inställda värdena för arbetsdrift.	
	С	Regleringstemperatur: Visar den temperatur som givaren registrerat (dessa givare kan variera, beroende på typ och funktion)	
	D	Begärda dellast steg: Visar hur många kompressorer som som ögonblick för ögonblick efterfrågas.	

FLER PARAMETRAR KAN VISAS I DISPLAYEN, ENDAST GENOM AERMEC SERVICE



# ON/OFF MENY parametrar

ON/OFF meny - Aggregat till-slag eller från-slag från PGD1 panel			
Visningsbart i displayen	Index	Display/Parameter	
	Α	Aggregat On/Off: Visar aggregatets On/Off status	
A	В	Fönster address: Den logiska adressen	
	С	Status: Visar aktuell status hos aggrgatet.	
On/Off Unit Unit address: 1 C Actual state: Unit On Change to: SWITCH ON Parametrar som kan ändras av brukaren	D	Ändring till: Visar status till vilket aggregatet skall ändras, efter det att parametervärdet konfirmerats. Normalt är värdet i detta fält samma som värdet i fält C. För att slå-till (om aggregatet är i off-läge) eller slå-ifrån (om aggre- gatet är i on-läge) måste detta fält modifieras och modifika- tionen konfirmeras (via "val och modifiering av parameter". Förfarandet förklaras i användar kapitlet).	



# INSTÄLLNINGSVÄRDE MENY parametrar

INSTÄLLNINGSVÄRDE meny- Displayen visar aktuellt inställningsvärdet			
Visningsbart i displayen	Index	Display/Parameter	
A	Α	Inställt värde: Visar arbetstemperaturen	
B Courrent setpoint: 12.0 C	В	Aktuellt inställt värde: Visar aktuell arbetstdrifttemperatur på basis av önskad funktiondriftläge.	

INSTÄLLNINGSVÄRDE meny - Inställning driftvärden för KYLDRIFT				
Visningsbart i displayen	Index	Display/Parameter		
	Α	Inställt värde: visar arbetstemperaturen		
Setpoint	B	Kyldrift; inställt värde 1: visar temperaturinställningen för aggregatets arbetsläge i kyldrift.		
Cooling setpoint 1:	С	Kyldrift; inställt värde 2: ANVÄNDS EJ		
Cooling setpoint 2:				
Parameters that can be modified by the user				

INSTÄLLNINGSVÄRDE meny - Inställning driftvärden för VÄRMEDRIFT			
Visningsbart i displayen	Index	Display/Parameter	
	Α	Inställt värde: visar arbetstemperaturen	
Setpoint	B	Värmedrift; inställt värde 1: visar temperaturinställningen för aggregatets arbetsläge i värmedrift.	
B Heating setpoint 1: 40.0 C °	С	Värmedrift; inställt värde 2: ANVÄNDS EJ	
€ Heating setpoint 2: − C °			
Parameterar som kan ändras av brukaren.			



# KYLA / VÄRME meny parametrar

KYLA/VÄRME menY - Inställning av driftfunktion			
Visningsbart i displayen	Index	Display/Parameter	
A	Α	Kyla/Värme: Visar driftfunktionen hos aggregatet	
Cooling/Heating Unit mode: COOLING	B	Aggregat Funktion: Visar driftfunktionen hos aggregatet.	



# KLOCK / INTERVALL MENY parametrar

KLOCK/INTERVALL meny - Inställning av datum och tid för systemet			
Visningsbart i displayen	Index	Display/Parameter	
A	Α	Klocka: Visar datum och tid för systemet	
Clock	В	Dag: Visar veckodagen (på basis av system- inställningen)	
Day: Monday     gg/mm/aa     20(/03/10)	C	Datum: Visar dagens datum	
Hour: 12:04	D	Tid: Visar aktuell tid	
Parameterar som kan ändras av brukaren			

KLOCK/INTERVALL meny - Inställning av aktuell tid			
Visningsbart i displayen	Index	Display/Parameter	
	Α	Klocka: Visar datum och tid för systemet	
	B	Dag: Visar veckodagen (på basis av system- inställningen)	
Clock           Day:MONDAY         NO           Coopy to:MONDAY         NO           Cool         Heat           1:         08:30         SET1         SET1           2:         22:00         SET1         SET1           3:         23:00         OFF         SET1           4:        :-	C	Kopiera till: Visar möjligheten att kopiera tidsintervallsinställ- ningen till vald dag i fält B, även för andra dagar. (för att slippa upprepa samma inmatning). Detta kan med fördel användas för kopiering av en enskild dag (välj bes- tämd dag) eller veckans alla dagar.	
	D	Start tidsperiod: Visar starttiden för de olika tidsperioderna (max. fyra perioder per dag). Den är endast specificerad som tänkt starttidsperiod och efter slutet av startperioden tar nästa startperiod vid.	
D E F	E/F	Kyla/Värme: Visar den inställning som används under den specifika tidsperioden i kyl- eller värmedriftläge. Kom ihåg tidsperioderna som är specificerade i denna meny an- vänds under vinter- (värmedrift) och sommarperioden (kyldrift). På basis av aktiverat driftläge hos aggregatet, kommer lämpliga inställningar verkställas. Möjliga inställ- ningar för kyla och värme är: • SET1= aggregat ON och fungerar med inställning 1	
Parametrar som kan ändras av brukaren		<ul> <li>(följdriktig inställning väljs på basis av den aktiverade vinter-/sommarperioden)</li> <li>OFF = aggregatet är frånslaget.</li> </ul>	

KLOCK / INTERVALL meny - Inställning SPECIAL TIDSPERIODER		
Visningsbart i displayen	Index	Display/Parameter
	Α	Klocka: Visar datum och tid hos systemet
Ø	В	Special perioder: Visar en maximal serie av tre perioder (perioden avser minst två dagar) inom vilket ett visst för- farande kan programmeras) VARNING: inställningar, special perioder har prioritet före normala tidsperioder.
B Period scheduler	C	Start: Visar stardatum för vald special period (kom ihåg att vald period endast kan specifieras inom rådande årtal, därför är datum uttryckt som dag och månad)
	D	Stop: Visar datumslutet av vald special period (kom ihåg att vald period endast kan specifieras inom rådande årtal, därför är datum uttryckt som dag och månad).
Parametrar som kan ändras	E/F	<ul> <li>Kyla/Värme: Visar den inställning som används under specialtids perioden i kyl- eller värmedriftläge. Kom ihåg att tidsperioderna som är specifierade i denna meny används under vinter- (värmedrift) och sommarperioden (kyldrift). På basis av aktiverat driftläge hos aggregatet, kommer lämpliga inställningar verkställas. Möjliga inställningar för kyla och värme är:</li> <li>SET1= aggregat ON och fungerar med inställning 1 (följdriktig inställning väljs på basis av den aktiverade</li> </ul>
av brukaren		<ul> <li>vinter-/sommarperioden)</li> <li>OFF = aggregatet är frånslaget.</li> </ul>

KLOCK / INTERVALL meny - Inställning SPECIAL DAGAR			
Visningsbart i displayen	Index	Display/Parameter	
	Α	Klocka: Visar datum och tid hos systemet	
	В	Special dagar: Visar en serie av dagar när ett visst för- farande kan programmeras. VARNING: inställningar, special dagar har prioritet före normala tidsperioder och special perioder.	
B Spec.days Cool Heat SD1: 25/04 OFF SD2: 01/05 SET1	C	Start: Visar vald specialdag (kom ihåg att vald specialdag endast kan specifieras inom rådande årtal, därför är datum uttryckt som dag och månad).	
SD4: -/- SD5: -/- SD5: -/- SD6: -/- SD6: -/- C D E	D/E	<ul> <li>Kyl/Värme: Visar den inställning som används under specialtids perioden i kyl- eller värmedriftläge. Kom ihåg att tidsperioderna som är specifierade i denna meny används under vinter- (värmedrift) och sommarperioden (kyldrift). På basis av aktiverat driftläge hos aggregatet, kommer lämpliga inställningar verkställas. Möjliga inställningar för kyla och värme är:</li> <li>SET1= aggregat ON och fungerar med inställning 1</li> </ul>	
Parametrar som kan ändras av brukaren.		<ul><li>(följdriktig inställning väljs på basis av den aktiverade vinter-/sommarperioden)</li><li>OFF = aggregatet är frånslaget.</li></ul>	



# IN-/UTGÅNGSNGSDATA MENY parametrar

IN/UTGÅNGSGSDATA meny - HÖG/LÅG trycks transduktor, analoga ingångar		
Visningsbart i displayen	Index	Display/Parameter
Input/Output ■ Master:Analog input © B1= High press.circ.1: 13.6barg 20.1 C ° B2= Low press.circ.1: 11.8barg 15.4 C	Α	Ingångar/Utgångar: Visar statusen för de olika in- och utgångarna.
	В	Master:Visar typ av data som visas i displayen. Displayen kan visa: • Analoga ingångar; • Digitala ingångar; • Digitala utgångar;
	С	<b>B1:</b> Visar det avlästa värdet på högtryckssisdan, kylkretsen. Denna avläsning presenteras som ett tryck- och temperaturvärde
	D	<b>B2:</b> Visar det avlästa värdet på lågtryckssidan, kylkretsen. Denna avläsning presenteras som ett tryck- och temperaturvärde

IN/UTGÅNGSGSDATA meny - Förångare IN/OUT temperatur analoga ingångar		
Visningsbart i displayen	Index	Display/Parameter
B Hnput/Output B Master analog input C B3= Outlet water evap. temp.: 20.5 C ° B4= Inlet water evap. temp.: 16.9 C	Α	Ingångar/Utgångar: Visar statusen för de olika in- och utgångarna.
	В	Master:Visar typ av data som visas i displayen. Displayen kan visa: • Analoga ingågngar; • Digitala ingångar; • Digitala utgångar;
	С	B3:Visar temperaturvärdet på utgående vatten från förångaren
	D	B2:Visar temperaturvärdet på inkommande vatten till förångaren.

IN/UTGÅNGSDATA meny - Kondensor UTGÅENDE temperatur analoga ingångar		
Visningsbart i displayen	Index	Display/Parameter
A	Α	Ingångar/Utgångar: Visar statusen för de olika in- och utgångarna.
B Master analog input C B5= Outlet cond.reg. temp.: 30.0 C °	В	Master: Visar typ av data som visas i displayen. Displayen kan visa: • Analoga ingångar; • Digitala ingångar; • Digitala utgångar;
	С	B5:Visar temperaturvärdet utgående vatten från kondensorn.

IN/UTGÅNGSDATA meny - Kondensor INGÅENDE temperatur analoga ingångar		
Visningsbart i displayen	Index	Display/Parameter
A	Α	Ingångar/Utgångar: Visar ststusen för de olika in- och utgångarna.
B Master analog input © B10= Inlet water cond. temp.: 14.3 C °	В	Master: Visar typ av data som visas i displayen. Displayen kan visa: • Analoga ingångar: • Digitala ingångar; • Digitala utgångar;
	С	<b>B10:</b> Visar temperaturvärdet på inkommande vatten till kondensorn.

IN/UTGÅNGSDATA meny - HÖG/LÅG tryck. Tryckbrytningsstatus digitala ingångar		
Visningsbart i displayen	Index	Display/Parameter
B Master digital input C 01= High press.circ.1: Chiuso 02=Low press.circ.1: Chiuso	Α	Ingångar/Utgångar; Visar statusen för de olika in- och utgångarna.
	В	Master: Visar typ av data som visas i displayen. Displayen kan visa: • Analoga ingångar • Digitalingångar; • Digitala utgångar;
	С	<ul> <li>01: Visar statusen hos högtrycksvakten, monterad på kylkretsen.</li> <li>Statusen hos denna komponent kan vara en av följande:</li> <li>Stängd = Normalt driftläge.</li> <li>Öppen = Max. trycket har aktiverat högtrycksvakten (HÖG TRYCKS LARM)</li> </ul>
	D	<ul> <li>02: Visar statusen hos lågtrycksvakten, monterad på kylkretsen.</li> <li>Statusen hos denna komponent kan vara en av följande:</li> <li>Stängd = Normalt driftläge</li> <li>Öppen = Min. trycket har aktiverat lågtrycksvakten (LÅG TRYCKS LARM)</li> </ul>

IN/UTGÅNGSDATA meny - Fjärrkommandon digitala ingångar		
Visningsbart i displayen	Index	Display/Parameter
	Α	Ingångar/ Utgångar: Visar statusen för de olika in- och utgågngarna.
A Input/Output	В	Master:Visar typ av data som visas i displayen. Displayen kan visa: • Analoga ingångar; • Digitala ingångar; • Digitala utgångar;
Master digital input     O3= remote on-off:     O4= Cooling/Heating:	С	<ul> <li>03: Visar statusen hos digitala ingången med fjärrkommando ON-OFF funktion. Statusen kan var en av följande:</li> <li>Stängd = Aggregat ON från fjärrkommando.</li> <li>Öppen = Aggregat OFF från fjärrkommando.</li> <li>- = Ingången används ej.</li> </ul>
	D	<ul> <li>04: Visar statusen hos digitala ingången med fjärrkommando ON-OFF funktion. Statusen kan var en av följande:</li> <li>Stängd: KYLDRIFT inställd från fjärrkommando.</li> <li>Öppen = VÄRMEDRIFT inställd från fjärrkommando.</li> <li>- = Ingångne används ej.</li> </ul>

IN/UTGÅNGSDATA meny - Kompressor motorskyddsbrytare, flödesvakt digitala ingångar			
Visningsbart i displayen	Index	Display/Parameter	
A B Input/Output Master digital input 05= Evap.water flow: 06= Ovrl.omp.1 circ.1: Close D	Α	Ingångar/Utgångar: Visar statusen för de olika in- och utgångarna	
	В	Master: Visar typ av data som visas i displayen. Displayen kan visa: • Analoga ingångar; • Digitala ingångar; • Digitala utgångar;	
	С	<ul> <li>05: Visar statusen hos flödesvakten, placerad på förångaren. Statusen på flödesvakten kan vara en av följande:</li> <li>Stängd = normal funktion</li> <li>Öppen = för liten vattenflödesmängd genom förångaren. (Flödesvakt larm)</li> </ul>	
	<ul> <li>06: Visar statusen hos kompressorns motorskyddsbrytare.</li> <li>Statusen visar en av följande:</li> <li>Stängd = normal funktion</li> <li>Öppen = kompressorbelastningen har nått sitt maximala värde. (Motorskyddsbrytar larm)</li> </ul>		

IN/UTGÅNGSDATA meny - Kompressor 2 motorskyddsbrytare, digital ingångar och kompr.fase		
Visningsbart i displayen	Index	Display/Parameter
	Α	Ingångar/Utgångar: Visar statusen för de olika in- och utgångarna
Input/Output	В	Master: Visar typ av data som visas i displayen. Displayen kan visa: • Analoga ingångar; • Digitala ingångar; • Digitala utgångar;
Master digital input     O7= Ovt.cmp.2 circ.1     O8= Serious alarm:     Close	С	<ul> <li>07: Visar statusen hos kompressorns motorskyddsbrytare.</li> <li>Statusen visar en av följande:</li> <li>Stängd = normal funktion</li> <li>Öppen = kompressorbelastningen har nått sitt maximala värde. (Motorskyddsbrytar larm)</li> </ul>
	D	<ul> <li>08: Visar ingående status av faserna hos kompressorn.</li> <li>Statusen visar en av följande:</li> <li>Stängd = normal funktion.</li> <li>Öppen = fasfel hos kompressorn.</li> <li>(Allvarligt larm)</li> </ul>

IIN/UTGÅNGSDATA meny - Förångar pump motorskyddsbrytare digitala ingångar		
Visningsbart i displayen	Index	Display/Parameter
A	Α	Ingångar/Utgångar: Visar statusen för de olika in- och utgångar.
B Master digital input © 13= OvrLevap.pump 1:	В	Master: Visar typ av data som visas i displayen. displayen kan visa: • Analoga ingångar; • Digitala ingångar; • Digitala utgångar;
Close 14=Ovrt.evap.pump 2: 	C/D	<ul> <li>13-14: Visar ingående status hos förångarens cirk.pump motorskyddsbrytare.</li> <li>Statusen kan vara en av följande:</li> <li>Stängd = normal funktion.</li> <li>Öppen = cirk.pump motorn har nått max. belastning, (Cirkulationspump, motorskydds larm)</li> </ul>

IN/UTGÅNGSDATA meny - Kondensor flödesvakt digitala ingångar			
Visningsbart i displayen	Index	Display/Parameter	
A Input/Output B Master digital input © 17= Cond.water flow:	Α	Ingångar/Utgångar: Visar statusen för de olika in- och utgångarna	
	В	Master: Visar typ av data som visas i displayen. Displayen kan visa: • Analoga ingångar; • Digitala ingångar; • Digitala utgångar;	
Close	С	<ul> <li>17: Visar ingångens status hos flödesvakten, placerad på kondensorn. Displayen kan visa följande:</li> <li>Stängd = normal funktion</li> <li>Öppen = för lågt vattenflöd till kondensorn. (Flödesvakt larm)</li> </ul>	

IN/UTGÅNGSDATA meny - Kompressorer digitala utgågngar			
Visningsbart i displayen	Index	Display/Parameter	
A	Α	Ingångar/Utgångar: Visar statusen för de olika in- och utgångarna.	
B Master digital output © 01= Comp.1 circ.1:	В	Master: Visar typ av data som visas i displayen. Displayen kan visa: • Analoga ingångar • Digitala ingångar • Digitala utgångar;	
02= Comp.2 circ.1:	C/D	<ul> <li>01-02: Visar utgående status hos kompressorerna.</li> <li>Statusen kan vara en av följande:</li> <li>Stängd = kompressor ON</li> <li>Öppen = kompressor OFF</li> </ul>	

IN/UTGÅNGSDATA meny - Kondensor cirk.pump digitala utgångar			
Visningsbart i displayen		Index	Display/Parameter
A		Α	IIngångar/Utgångar: Visar statusen för de olika in- och utgångarna.
B Master digital output © 05= Condensing pump 1:	Close 	В	Master: Visar typ av data som visas i displayen. Displayen kan visa: • Analoga ingångar • Digitala ingågngar; • Digitala utgågngar;
06= Condensing pump 2:		C/D	<ul> <li>05-06: Visar utgående status hos kondensorernas cirk pumpar. Statusen kan vara en av följande:</li> <li>Stängd = cirk.pumpar ON</li> <li>Öppen = cirk.pumpar OFF</li> <li>- = finns inga pumpar</li> </ul>

IN/UTGÅNGSDATA meny - Frysskyddsvärmare och kompressor fas larm digitala utgångar			
Visningsbart i displayen	Index	Display/Parameter	
	Α	Ingångar /Utgångar: Visar statusen för de olika ut-/ingångarna.	
Input/Output       B     Master digital output       C     07= Antifreeze heater.       D     08= ASerius alarm:       Open	В	Master: Visar typ av data som visas i displayen. • Analoga ingångar; • Digitala ingångar; • Digitala utgångar;	
	С	<ul> <li>07: Visar stausen hos den digitala utgången, länkad till frysskyddsvärmaren. Statusen hos denna utgång kan vara en av följande:</li> <li>Stängd = normal drift.</li> <li>Öppen = fryskydds larm aktiverat.</li> </ul>	
	D	<ul> <li>08: Visar statusen hos den digitala utgången, länkad till kompressorns fas-larm. Statusen hos denna utgång kan vara en av följande:</li> <li>Stängd = kompressor fas-larm, pågående</li> <li>Öppen = inget pågående kompressor fas-larm.</li> </ul>	
IN/OTGANGSDATA meny - Forangar Cirk.pump digitala digangar.			
Visningsbart i displayen	Index	Display/Parameter	
A	Α	Ingångar/Utgångar: Visar statusen för de olika in- och utgångarna.	

		utgangarna.
Input/Output Master digital output C 09=Evaporator pump 1: Open	В	Master: Visar typ av data som visas i displayen. • Analoga ingågngar; • Digitala ingångar; • Digitala utgångar;
	С	<ul> <li>09: Visar utgående statusen hos förångar cirk.pumpen.</li> <li>Statusen kan vara en av följande:</li> <li>Stängd = pumpen ON</li> <li>Öppen = pumpen OFF</li> </ul>

IN/UTGÅNGSDATA meny - Magnet ventiler digitala utgångar		
Visningsbart i displayen	Index	Display/Parameter
B Master digital output C 10= Liquid solenoid 1: D 11= Liquid solenoid 2: 	Α	Ingångar/Utgångar: Visar statusen för de olika in- och utgångar.
	В	Master: Visar typ av data som visas i displayen. • Analoga ingångar; • Digitala ingångar; • Digitala utgångar;
	C/D	<ul> <li>10-11: Visar utgående status hos magnetventilen.</li> <li>Statusen kan vara en av följande:</li> <li>Stängd = magnetventilen ON</li> <li>Öppen = magnetventilen OFF</li> <li>- = magnetventil finns ej</li> </ul>

IN/UTGÅNGSDATA meny - 4-vägs ventiler digitala utgångar			
Visningsbart i displayen	Index	Display/Parameter	
A	Α	Ingångar/Utgångar: Visar status för de olika in- och utgångar	
B Master digital output (C) 12=4Way valve circ.1:	В	Master: Visar typ av data som visas i displayen. Displayen kan visa: • Analoga ingångar; • Digitala ingångar; • Digitalutgångar;	
D 13= 4Way valve circ.2:	C/D	<ul> <li>12-13: Visar utgående status hos 4-vägsventilerna.</li> <li>Statusen kan vara en av följande:</li> <li>Stängd = 4-vägsventilen ON</li> <li>Öppen = 4-vägsventilen OFF</li> <li>- = finns ingen 4-vägsventil</li> </ul>	



### Historiska LARM (larmhistorik)

Den larmhistoriska menyn innehåller ej användarparametrar, liknade de tidigare menyerna. Det ät möjligt att "scrolla" de senaste 50 registrerade larmen med data och en del information som sparats med hänsyn till statusen hos aggregatet vid larmtillfället.

Navigera genom denna meny med ( i ) knappen. Det första visade larmet är det som senast registrerats. Larm med index 001 representerar det äldsta larmet.

HISTORISK LARM meny - Exempel på historiska larm		
Visningsbart i displayen	Index	Display
A       Data logger         D       N.016 15:47         26/03/10       B         ALC30       ALC30         Ovrl. comp.2 circ.1       Inlet.evap:         16.9 C       •         Outlet evap:       20.9 C	Α	Historiska larm: Visar de registrerade och minnessparade larmen.
	В	Datum: Visar tid och datum när larmet registrerades.
	С	Index: Visar indexet med vilket larmet sparats i minnet. Det lägsta indexnummret anger det älsta larmet.
	D	Kod: Visar identifieringskoden av larmet (se larm- tabell)
	Е	Beskrivning: Enkel beskrivning av larmet.
	F/G	Ingångar/Utgångar: Visar förångarens inkommande och utgående vattentemperaturvärde vid tidpunkten då aktuellt larm registrerade.



### "AFTER-SALES" HJÄLP meny



After-sales hjälpmeny innehåller några under-menyer som är skyddade med ett "password". Dessa under-menyer är ej tillgängliga för användaren. De är endast tillgängliga för behörig personal med after-sales kunskap av det aktuella aggregatet.



AFTER-SALES HJÄLP meny - BYTE AV SPRÅK under-meny - Möjliggöra språkval vid uppstart			
Visningsbart i displayen	Index	Display	
A	Α	Language: Visar aktuellt språk.	
Language	B S	Control: Visar möjligheten att aktivera eller avaktivera språkval vid varje uppstart av aggregatet.	
Disable language mask     at start-up:	NO C	Display tid: Visar tiden inom vilket det är möjligt att välja system-språket via startfönstret. Om språkvals fönster möjligheten ej är tillgänglig vid uppstart av aggregatet	
C Show mask time:	20s	kommer denna parameter ej visas.	
Parametrar som kan ändras av brukaren.			

AFTER-SALES HJÄLP meny - INFORMATION under-meny - Display av system information			
Visningsbart i displayen	Index	Display	
	Α	Information: Visar information med avseende på systemet	
B Information Aermec S.p.A. code:Aerchiller Ver.:1.0 19/03/10 Bios:4.35 10/09/09 Boot:4.01 13/04/06	В	Detta fönster visar en del information länkad till systemets hårdvara.	

AFTER-SALES HJÄLP meny - PANEL ÄNDRING under-meny - Display av panel address		
Visningsbart i displayen	Index	Display
	Α	Panel ändring: Visar panelens adress
Board switch Unit address:1 1	В	Detta fönster visar addressen till kontrollpanelen

AFTER-SALES HJÄLP meny - ARBETSTIMMAR under-meny - Display förångar cirk.pumpens drifttid			
Visningsbart i displayen	Index	Display	
A	Α	Timräknare: Visar antalet drifttimmar hos de ingående komponenterna:	
B Everorator nump 1:	В	Förångar cirk.pump 1: Visar hur många drifttimmar hos pump 1 (om det finns någon), förångare 1.	
© Evaporator pump 1: © Evaporator pump 2: - h	С	Förångare cirk.pump 2: Visar hur många drifttimmar hos pump 2 (om det finns någon), förångare 2.	

AFTER-SALES HJÄLP meny - ARBETSTIMMAR under-meny - Display kompressorns drifttid.		
Visningsbart i displayen	Index	Display
A	Α	Timräknare: Visar antalet drifttimmar hos de ingående komponenterna:
Work.hours	В	Circuit 1:Visar antalet kretsar till vilka kompressorn refererar till.
Circuit 1 Compressor 1: 0006h Compressor 2: 0003h Compressor 3: - h	C/D/E	Compressor: Visar hur många drifttimmar hos komp- ressorerna i aggregatet.

AFTER-SALES HJÄLP meny - ARBETSTIMMAR under-meny - Display kondensor cirk.pump drifttid			
Visningsbart i displayen	Index	Display	
A	Α	Timräknare: Visar antalet drifttimmar hos de ingående komponenterna.	
Work.hours	В	Kondensor 1 cirk.pump: Visar hur många drifttimmar hos pump 1 (om det finns någon), kondensor 1.	
Condenser pump 2:	С	Kondensor 2 cirk.pump: Visar hur många drifttimmar hos pump 2 (om det finns någon), kondensor 2.	

## Larmtabell NXW



Larmtabell		
Larmkod		Beskrivning
ALG01	G	Klockkort trasigt eller ej anslutet
ALG02	B	Expansionskort (minneskort) trasigt
ALR03	B	Allvarligt larm från digital ingång
ALO04		Slave modul ur funktion
ALA05	B	Högtryckstransduktor krets 1 avbrott eller inte ansluten
ALA06	TG .	Högtryckstransduktor krets 2 avbrott eller inte ansluten
ALA07	<u> </u>	Högtryckstransduktor krets 3 avbrott eller inte ansluten
ALA08	<u> </u>	Högtryckstransduktor krets 4 avbrott eller inte ansluten
ALA09		Lågtryckstransduktor krets 1 avbrott eller inte ansluten
ALA10	<u>B</u>	Lågtryckstransduktor krets 2 avbrott eller inte ansluten

ALARMS summary table		
Larmkod		Beskrivning
ALA11	B	Lågtryckstransduktor krets 3 avbrott eller inte ansluten
ALA12	B	Lågtryckstransduktor krets 4 avbrott eller inte ansluten
ALA13	B	Inkommande vattengivare förångare avbrott eller inte ansluten (SIW)
ALA14	B	Inkommande vattengivare kondensor avbrott eller inte ansluten (SIWH)
ALA15	B	Vattengivare ut förångare avbrott eller inte ansluten ( SUW )
ALA16	B	Vattengivare ut förångare 1 avbrott eller inte ansluten
ALA17	B	Vattengivare ut förångare 2 avbrott eller inte ansluten
ALA18	MG .	Vattengivare ut förångare 3 avbrott eller inte ansluten
ALA19	B	Vattengivare ut förångare 4 avbrott eller inte ansluten
ALA20	B	Vattengivare ut kondensor 1 avbrott eller inte ansluten (SUWH)
ALA21	B	Vattengivare ut kondensor 2 avbrott eller inte ansluten
ALA22	B	Vattengivare ut kondensor 3 avbrott eller inte ansluten
ALA23	B	Vattengivare ut kondensor 4 avbrott eller inte ansluten
ALA24	B	Vattengivare förångare avbrott eller inte ansluten
ALA25	B	Extern temperaturgivare avbrott eller inte ansluten
ALT26	B	Servicelarm kompressor 1 krets 1 ( endast visuellt larm )
ALT26	B	Servicelarm kompressor 2 krets1 ( endast visuellt larm )
ALT26	B	Servicelarm kompressor 3 krets1 ( endast visuellt larm )
ALT26	B	Servicelarm kompressor 1 krets 2 ( endast visuellt larm )
ALT26	B	Servicelarm kompressor 2 krets 2( endast visuellt larm )
ALT26	B	Servicelarm kompressor 3 krets 2 ( endast visuellt larm )
ALT26	B	Servicelarm kompressor 1 krets 3 ( endast visuellt larm )

Larmtabell		
Larmkod		Beskrivning
ALT26	B	Servicelarm kompressor 2 krets 3 ( endast visuellt larm )
ALT26	B	Servicelarm kompressor 3 krets 3 ( endast visuellt larm )
ALT26	<u>M</u>	Servicelarm kompressor 1 krets 4 ( endast visuellt larm )
ALT26	<u>C</u>	Servicelarm kompressor 2 krets 4 ( endast visuellt larm )
ALT26		Servicelarm kompressor 3 krets 4 ( endast visuellt larm )
ALT27	B	Servicelarm kondensorfläkt krets 1 ( endast visuellt larm )
ALT27	B	Servicelarm kondensorfläkt krets 1 ( endast visuellt larm )
ALT28	<u>C</u>	Servicelarm kondensorpump 1 (endast visuellt larm)
ALT28		Servicelarm kondensorpump 2 (endast visuellt larm)
ALT29	B	Servicelarm förångarpump 1 (endast visuellt larm)
ALT29	<u>C</u>	Servicelarm förångarpump 2 (endast visuellt larm)
ALC30	<u>CB</u>	Motorskydd kompressor 1 krets 1
ALC30	B	Motorskydd kompressor 2 krets 1
ALC30	G	Motorskydd kompressor 3 krets 1
ALC30	G	Motorskydd kompressor 1 krets 2
ALC30	G	Motorskydd kompressor 2 krets 2
ALC30	B	Motorskydd kompressor 3 krets 2
ALC30	G	Motorskydd kompressor 1 krets 3
ALC30	<u>B</u>	Motorskydd kompressor 2 krets 3
ALC30	<u>C</u>	Motorskydd kompressor 3 krets 3
ALC30	B	Motorskydd kompressor 1 krets 4
ALC30		Motorskydd kompressor 2 krets 4

Larmtabell		
Larmkod		Beskrivning
ALC30	17 G	Motorskydd kompressor 3 krets 4
ALW31	1G	Kompressor krets 1 forcerat stopp via frysskydd
ALW31	MB.	Kompressor krets 2 forcerat stopp via frysskydd
ALW31	1 B	Kompressor krets 3 forcerat stopp via frysskydd
ALW31	MB.	Kompressor krets 4 forcerat stopp via frysskydd
ALW32	MB.	Larm avfrostning krets 1 stannat på maxtid
ALW32	MB.	Larm avfrostning krets 2 stannat på maxtid
ALW32	(B	Larm avfrostning krets 3 stannat på maxtid
ALW32	MB.	Larm avfrostning krets 4 stannat på maxtid
ALW33	MB.	Pump down krets 1 stannat på max tid
ALW33	1G	Pump down krets 2 stannat på max tid
ALW33	1G	Pump down krets 3 stannat på max tid
ALW33	1 <sup>10</sup> 5	Pump down krets 4 stannat på max tid
ALB34	1 B	Larm lågtryck från lågtryckspressostat krets 1
ALB34	1 B	Larm lågtryck från lågtryckspressostat krets 2
ALB34	1 B	Larm lågtryck från lågtryckspressostat krets 3
ALB34	MB.	Larm lågtryck från lågtryckspressostat krets 4
ALB35		Larm lågtryck från lågtryckstransduktor krets 1
ALB35		Larm lågtryck från lågtryckstransduktor krets 2
ALB35		Larm lågtryck från lågtryckstransduktor krets 3
ALB35		Larm lågtryck från lågtryckstransduktor krets 4
ALB36	TB	Larm högtryck från högtryckspressostat krets 1

Larmtabell			
Larmkod		Beskrivning	
ALB36	G	Larm högtryck från högtryckspressostat krets 2	
ALB36	B	Larm högtryck från högtryckspressostat krets 3	
ALB36	B	Larm högtryck från högtryckspressostat krets 4	
ALB36		Larm högtryck från högtryckstransduktor krets 1	
ALB36		Larm högtryck från högtryckstransduktor krets 2	
ALB36		Larm högtryck från högtryckstransduktor krets 3	
ALB36		Larm högtryck från högtryckstransduktor krets 4	
ALP38		Förångarpump 1 flödesvarning inget flöde	
ALP39		Förångarpump 2 flödesvarning inget flöde	
ALP40		Förångarpump 1 inget flöde	
ALP41		Förångarpump 2 inget flöde	
ALP42	B	Förångarpump 1 motorskydd	
ALP43	B	Förångarpump 2 motorskydd	
ALP44		Kondensorpump 1 flödesvarning inget flöde	
ALP45		Kondensorpump 2 flödesvarning inget flöde	
ALP46		Kondensorpump 1 inget flöde	
ALP47		Kondensorrpump 2 inget flöde	
ALP48	B	Larm frysskydd krets1	
ALP48	B	Larm frysskydd krets 2	
ALP48	B	Larm frysskydd krets 3	
ALP48	B	Larm frysskydd krets 4	
ALP49	B	Larm frysskydd krets1-2	

Larmtabell			
Larmkod		Beskrivning	
ALP49	17G	Larm frysskydd krets 3-4	
ALC50	<u>B</u>	Larm frysskydd	
ALC51		Varning avlastning kompressor för att förhindra högtryckslarm krets 1	
ALC51		Varning avlastning kompressor för att förhindra lågtryckslarm krets 1	
ALC51		Varning avlastning kompressor för att förhindra frysskyddslarm krets1	
ALC52		Varning avlastning kompressor för att förhindra högtryckslarm krets 2	
ALC52		Varning avlastning kompressor för att förhindra lågtryckslarm krets 2	
ALC52		Varning avlastning kompressor för att förhindrVa lågtryckslarm krets 2	
ALC53		Varning avlastning kompressor för att förhindra högtryckslarm krets 3	
ALC53		Varning avlastning kompressor för att förhindra lågtryckslarm krets 3	
ALC53		Varning avlastning kompressor för att förhindra frysskyddslarm krets 3	
ALC54		Varning avlastning kompressor för att förhindra högtryckslarm krets 4	
ALC54		Varning avlastning kompressor för att förhindra lågtryckslarm krets 4	
ALC54		Varning avlastning kompressor för att förhindra frysskyddslarm krets 4	
ALC55		Varning avlastning kompressor för att förhindra frysskyddslarm krets 1-2	
ALC55		Varning avlastning kompressor för att förhindra frysskyddslarm krets 3-4	
ALC56		Varning avlastning kompressor för att förhindra frysskyddslarm aggregat	
AL57	B	PCOE larm inte anslutet	
AL58	MB.	PCOE larm givare 1	
AL59	(B)	PCOE larm givare 2	
AL60	B	PCOE larm givare 1	
AL61	MB.	PCOE larm givare 1	

Larmtabell		
Larmkod		Beskrivning
AL62	B	I/O mismatch alarm
AL63	1 B	Larm motorskydd kondensorpump 1
AL64	B	Larm motorskydd kondensorpump 2
AL65	B	Larm motorskydd fläktar krets 1
AL66	B	Larm motorskydd fläktar krets 1
AL67		Larm inget vattenflöde pump1 slave
AL68		Larm inget vattenflöde pump 2 slave
AL69		Förångarpump inget vattenflöde Varning Slave
AL70		Förångarpump inget vattenflöde Varning Slave
AL71		Larm inget vattenflöde kondensorpump 1
AL72		Larm inget vattenflöde kondensorpump 2
AL73		Kondensorpump 1 varning inget vattenflöde pump 1 slave
AL74		Kondensorpump 1 varning inget vattenflöde pump 2 slave
AL75	B	Larm BP Lågtryck krets 1
AL76	B	Larm BP Lågtryck krets 2
AL77	B	Larm BP Lågtryck krets 3
AL78	1B	Larm BP Lågtryck krets 4
AL79	B	Larm ( slave ) motorskydd förångarpump 1
AL80	B	Larm ( slave ) motorskydd förångarpump 2
AL81	B	Larm temperaturgivare förångare avbrott eller inte ansluten ( slave ).
AL82	B	Larm gemensam temperaturgivare förångare (utgående)
AL83	CB.	Larm gemensam temperaturgivare kondensor (utgående)

Larmtabell			
Larmkod		Beskrivning	
AL84	B	Larm ( slave ) motorskydd kondensorpump 1	
AL85	B	Larm ( slave ) motorskydd kondensorpump 2	
AL86	B	Larm temperaturgivare retur avbrott eller inte ansluten förångare	
AL87	B	Larm temperaturgivare retur avbrott eller inte ansluten kondensor	
AL88	CG .	Larm temperaturgivare utgående avbrott eller inte ansluten kondensor	
AL89	CG .	PCOE offline	
AL90	CB .	PCOE givare 1 avbrott eller inte ansluten ( slave )	
AL91	CG .	PCOE givare 2 avbrott eller inte ansluten ( slave )	
AL92	B	PCOE givare 3 avbrott eller inte ansluten ( slave )	
AL93	CG .	PCOE givare 4 avbrott eller inte ansluten ( slave )	
AL94	B	PCOE ingen kommunikation mellan PCOE och PCO3 efter 10 sek	
AL95	CG .	PCOE offline	
AL96	B	PCOE givare 1 avbrott eller inte ansluten ( slave )	
AL97	1B	PCOE givare 2 avbrott eller inte ansluten ( slave )	
AL98	B	PCOE givare 3 avbrott eller inte ansluten ( slave )	
AL99	B	PCOE givare 4 avbrott eller inte ansluten ( slave )	
AL100	B	PCOE ingen kommunikation mellan PCOE och PCO3 efter 10 sek	
AL101	B		
AL102	CG .		
AL103	CB -		
AL104	<u>M</u>		
AL105	CB -		