Elektronisk styrutrustning pCO⁵, med PGDX eller PGD

för kylaggregat med skruvkompressorer

Användarmanual





Innehåll

1 STYRPANEL pGDx	5
1.2 IKONER I MENYN	5
2 MENY	6
2.1 IKONER I MENY "HOME"	7
3 KYLDRIFTENS MENY	8
3.1 VISNING AV DRIFTLÄGE	8
4 MENY FÖR VAL AV ENHET	9
5 MENY GÄLLANDE LARM	
5.1 LARM HISTORIK	
6 KLOCKMENY	11
6.1 VISNING AV TID, DATUM OCH VECKODAG	11
6.2 VISNING AV TIMERNS AKTIVERINGAR	11
6.3 DIAGRAM ÖVER DRIFTZONERNA	11
7 MENY FÖR IN OCH UTGÅNGAR	
7.2 VISNING AV MÄTVÄRDEN	
7.3 KONDENSOR, IN- OCH UTGÅENDE VÄTSKETEMPERATUR	
7.4 UTGÅENDE VÄTSKETEMPERATUR FRÅN KONDENSOR	
7.5 DRIFTSTIDER FÖR PUMP OCH KOMPRESSOR	
7.6 TYP AV PROGRAMVARA OCH GASVARNARE	13
7.7 VISNING AV STATUS, KOMPRESSOR A	13
7.8 VISNING AV STATUS, KOMPRESSOR B	13
7.9 VISNING AV EXPANSIONSVENTILERS STATUS	13
8 MENY FÖR DIAGRAM	14
8.1 IN- OCH UTGÅENDE VÄTSKETEMPERATUR	14
8.2 VISNING AV KYLEFFEKT	14
9 MENY FÖR PROGRAMMERING	15
9.1 MENY FÖR VAL AV SPRÅK	15
9.2 MENY FÖR INSTALLATÖREN	16
10 LARM	
10.1 LARM SOM ENDAST VISAS MED EN SIGNAL	
10.2 KRETSLARM	
10.3 ALLVARLIGA LARM	
10.4 KÖLDMEDIELARM	
10.5 ÅTERSTÄLLNING AV LARM	20
10.6 ÅTERSTÄLLNING AV KÖLDMEDIELARM	20
10.7 LISTA PÅ LARM	21
11 STYRPANEL PGD1	23
11.1 STARTPROCEDUR	23

11.2 KNAPPARNAS FUNKTION	23
11.3 MENYSTRUKTUR	24
11.4 DRIFTSINSTRUKTION	25
12 HUVUDMENY	
13 LARMLISTA	26
14 MENY FÖR INPUT/OUTPUT	27
14.1 ALLMÄNNA DIGITALA INPUT/OUTPUT	27
14.2 HÖG- OCHLÅGTRYCKSOMVANDLARE	27
14.3 GIVARVÄRDEN TIA, TUAC OCH TGP	27
14.4 AMPEREMÄTARE OCH UTGÅENDE KÖLDBÄRARTEMPERATUR FRÅN FÖRÅNGARE	27
14.5 INGÅENDE KÖLDMEDIETEMPERATUR TILL FÖRÅNGARE OCH INGÅENDE MULTIFUNKTION	27
14.6 VÄRMEBÄRARTEMPERATURER TILL OCH FRÅN KONDENSORN	
14.7 VÄRMEBÄRARTEMPERATUR FRÅN KONDENSORN	
14.8 ANALOG VÄRDE UTGÅENDE SPÄNNING	
14.9 PROGRAMVARA VERSION	
14.10 KOMPRESSOR STATUSÖVERVAKNING (A)	
14.11 KOMPRESSOR STATUSÖVERVAKNING (B)	
14.12 KOMPRESSOR STATUSÖVERVAKNING (C)	
14.13 STATUS LÄCKAGEÖVERVAKNING (A)	
14.14 STATUS LÄCKAGEÖVERVAKNING (B)	
14.15 STATUS FÖR EXPANSIONSVENTIL 1 OCH 2	
15 MENY FÖR START/STOPP	
16 MENY FÖR VÄTSKEKYLAGGREGAT	
16.1 DRIFTSLÄGEN	
16.2 HUVUDBÖRVÄRDE MONITORER	
16.3 INSTÄLLNING AV DUBBLA BÖRVÄRDEN	
16.4 VISNING AV AKTUELLT BÖRVÄRDE	
16.5 MULTIFUNKTION INPUT (A)	
16.6 MULTIFUNKTION INPUT (B)	
16.7 MULTIFUNKTION INPUT (C)	
16.8 MULTIFUNKTION INPUT (D)	
17 TIDURETS MENY	
17.1 VISNING AV TID DATUM OCH VECKODAG	
17.2 STYRNING VIA TIDUR	
17.3 INSTÄLLNING TIDUR ZON 1	
17.4 INSTÄLLNING TIDUR ZON 2	
17.5 DIAGRAM ÖVER TIDZONER	
18 INSTALLATÖRENS MENY	
18.1 LÖSENORD FÖR INSTALLATÖRENS MENY	
18.2 GIVARE OCH OMVANDLARE (A)	
18.3 GIVARE OCH OMVANDLARE (B)	
18.4 ÖVERVAKNING AV HÖGTRYCKSOMVANDLARENS GRÄNSER	

	18.5 ÖVERVAKNING AV LÅGTRYCKSOMVANDLARENS GRÄNSER	32
	18.6 AKTIVERING AV DIGITALA INPUT KOMMANDON	32
	18.7 FÖR AKTIVERING AV ÖVERORDNAT SYSTEM	32
	18.8 FUNKTIONER ÖVERORDNAT SYSTEM	33
	18.9 AKTIVERING AV DUBBELT BÖRVÄRDE	33
	18.10 AKTIVERING AV KÖLDBÄRARPUMPENS LARM	33
	18.11 GIVARE FÖR STYRNING AV TEMPERATUREN	33
	18.12 TYP AV TEMPERATURSTYRNING	33
	18.13 INSTÄLLNING AV TEMPERATURDIFFERENS	33
	18.14 TYP AV KÖLDMEDIUM	34
	18.15 ANTAL EXPANSIONSVENTILER	34
	18.16 GLYKOLBLANDNING OCH FRYSTEMPERATUR	34
	18.17 BMS PARAMETRAR	34
	18.18 BMS2 PARAMETRAR	34
	18.19 MULTIFUNKTION INPUT	34
	18.20 NTC TEMPERATURGIVARE	35
	18. 21 INPUT SPÄNNING	35
	18.22 INPUT STRÖM	35
	18.23 BÖRVÄRDE KYLDRIFT	35
	18.24 BÖRVÄRDE VÄRMEDRIFT	35
	18.25 MULTIFUNKTION BEGRÄNSNINGAR, KYLDRIFT	35
	18.26 MULTIFUNKTIONS INGÅNG FÖR EXTERN EFFEKTREGLERING	36
	18.27 MULTIFUNKTIONSINGÅNG MED BÖRVÄRDEKOMPENSERING (A)	36
	18.28 MULTIFUNKTIONSINGÅNG MED BÖRVÄRDEKOMPENSERING (B)	36
	18.29 AKTIVERING AV DIGITAL KONTAKT	36
	18.30 INSTÄLLNING AV DIGITAL KONTAKT	36
	18.31 AKTIVERING AV AVSTÄNGNINGSSTYRNING	36
	18.32 VAL AV SPRÅK	37
	18.33 NYTT LÖSENORD FÖR ÅTERSTÄLLNING AV GASLARM	37
	18.34 NYTT LÖSENORD FÖR INSTALLATÖRENS MENY	37
1	9 LARM	38
	19.1 ENDAST SIGNALLARM	38
	19.2 LARM GÄLLANDE KRETS	38
	19.3 ALLVARLIGA LARM	38
	19.4 LÄCKAGE LARM	38
	19.5 ÅTERSTÄLLNING AV LARM	39
	19.6 ÅTERSTÄLLNING AV GASLARM	39
	19.7 LARMLISTA	40

1 STYRPANEL pGDx

Användaren har tillgång till panel pGDx via en 4,3" pekskärm, som visar hela maskinens status och ändra parametrarna för att konfigurera den. Strukturen för de olika menyerna och displayerna är designade för att vara funktionella och lätta att använda. På kortet lagras alla standardinställningar och eventuella ändringar. Efter strömavbrott under en viss tidsperiod startar enheten upp igen automatiskt och behåller de ursprungliga inställningarna.



1.2 IKONER I MENYN

Följande tabell visar ikoner i panel pGDx:



"Home" Hem:

Vid ett tryck på denna knapp visas en översikt, där det är möjligt att hitta driftinformation för maskinen såsom temperatur, tryck, börvärde, status.



Vätskekylaggregat:

Vid ett tryck på denna knapp visas menyn för kylaggregat, som är huvudmenyn där det är möjligt att visa och ändra maskinens driftläge och justerbara börvärden.



Val av enhet:

Här väljer man den kompressorenhet som man vill ha kontakt med. Eftersom varje kompressor styrs av ett styrkort måste varje driftsparameter programmeras i alla kort



Larm:

Tid:

Med ett trycka på denna knapp visas listan över aktiva larm, det tillåter åtkomst till larmloggen och återställning av larmen när de inte längre är aktiva. Nyckelikonen är röd när det finns minst ett aktivt larm, och den blir svart när det inte finns några larm.

Med ett tryck på denna knapp visas aktuell tid för kontrollkort och pekskärm samt gör det möjligt att synkronisera dem. Det

Siffran informerar användaren om vilken kompressor som är inblandad i larmet



är också möjligt att aktivera och programmera veckotidsbanden för att hantera kylaggregatets driftstider.



Ingångar/utgångar:

Ett tryck på den här knappen visar menyn Input/Output för att se status för alla ingångar (givare, kontakter) och utgångar (analoga, laster) på styrkortet och kringutrustningen som är ansluten till det (elektronisk expansionsventil, inverter, läckagedetektor).

Diagram:

Vid ett tryck på denna knapp visas några diagram som kännetecknar maskinens drift.

Vätskeflöde, utgångsvärden, uteffekten från de enskilda kompressorerna och kompressorns driftssteg om den inte är inverterstyrd.

Inställningar:

Genom att trycka på denna knapp visas undermenyn Inställningar där det är möjligt att komma åt:

- Systemspråk
- Installatörens meny (lösenord krävs).
- Service meny (lösenord krävs).
- Tillverkar meny (lösenord krävs).
- Konfigurering (lösenord krävs).

1.1 MENYNS STRUKTUR

Alla funktioner för att hantera enheten samt information om dess funktion visas på enhetens kontrollpanel; alla funktioner och information är organiserade i fönster, som i sin tur är grupperade i menyer.

När enheten fungerar normalt visas en huvudmeny.



OBS! Följande sidor visar alla masker som finns i menyerna som är tillgängliga för användaren; Om man ändrar parametrarna i menyn för installatörer kan det leda till att enheten inte fungerar, därför rekommenderas att dessa parametrar får ändras endast av för detta utbildad personal.

2 MENY



Skärmen visar:

- 1. Allmän status:
- Aktuellt datum och tid
- Aggregat typ
- Styrkort vars parametrar visas (pCO5+)
- Inloppstemperatur kondensor (CN)
- Utloppstemperatur kondensor (CN)
- Högtryck, lågtryck och kompressorns status
- Status för elektroniska expansionsventiler
- Inloppstemperatur, förångare (EV)
- Utloppstemperatur, förångare (EV)
- 2. Aggregatets driftsstatus:
- ON: Aggregatet i drift
- PUMPDOWN: stoppcykeln pågående
- OFF BY KEY: aggregatet stoppat via knappsatsen
- OFF BY DID.IN: aggregatet stoppat via fjärrkontakt
- OFF BY SUPERVISOR: aggregatet stoppat via övervakningen
- OFF BY TIME BAND. aggregatet stoppat via tidur
- OFF BY ALARM: aggregatet stoppat pga. Larm
- OFF BY SER.OFFL: aggregatet stoppat pga. av fel på övervakningens givare

Hemsidans utseende är beroende på antalet kompressorer och givarnas placering.

-2 kompressorer, Master styrgivare



-2 kompressorer, egen styrgivare





2.1 IKONER I MENY "HOME"

Ikonerna gäller för de huvudsakliga komponenterna såsom kompressorer, elektroniskt styrda ventiler, pumpar och kommunicerar deras status:

Ikon	Beskrivning	Funktioner
\bigcirc	Pump	Pumpen har olika typer av ikoner: Vit: pumpen avstängd Röd: pumpen är i larmtillstånd Grön: pumpen är i drift
	Ventil	Ventilen har olika typer av ikoner: Vit: ventilen avstängd Röd: ventilen är i larmtillstånd Grön: ventilen är i drift
0	Kompressor	Kompressorn har olika typer av ikoner: Vit: kompressorn stoppad Röd: kompressorn är i larmtillstånd Grön: kompressorn är i drift
\bigcirc	Kompressor, avstängd	
	Kompressor avlastad pga. säkerhetsskäl	
	Kompressor i avstängningsfas	

3 KYLDRIFTENS MENY

Menyn gör det möjligt att avläsa maskinens status och ändra börvärden.



Maskinens driftstatus:

- ON: maskinen på
- PUMPDOWN: pågående nedpumpningsfas
- OFF BY KEY: maskinen avstängd via knappsatsen
- OFF BY DIG. IN: maskinen avstängd via fjärrkontakt
- OFF BY SUPERVISOR: maskinen avstängd via överordnat system
- OFF BY TIME BAND: maskinen avstängd via timern
- OFF BY ALARM: maskinen avstäng pga. larm

 OFF BY SER.OFFL: Maskinen avstängd på grund av fel på givare i överordnat system

När en begäran görs om att ändra driftsstatus, visas ett fönster som begär bekräftelse av operatören:



OBS! Den allmänna aktiveringen begärs även om ON/OFF är aktiverad av den digitala kontakten eller av överordnat system.

3.1 VISNING AV DRIFTLÄGE





Dessa skärmbilder används för att:

Välja driftläge
Visa och ändra det aktuella börvärdet

3.2 VISNING AV BÖRVÄRDEN



Denna skärmbild visar:

 Börvärde för kyldrift eller börvärde för värmedrift (aktiverad om det är en värmepump)

- Dubbla börvärde för kyldrift och för värmedrift
- Limit: Begränsning av effekt, beroende på seriell eller multifunktionsingångssignal
- Externt behov: effektbehov från seriell eller multifunktionsingång
- Multifunktionsingång aktiverad för inställning av börvärde
- Börvärde för kyldrift inställt från multifunktionsingång
- Börvärde för värmedrift inställt från multifunktionsingång

3.3 VISNING AV MULTIFUNKTIONS INGÅNGAR

	Multifunct	ion Input		
Power Limit (ext)	0 %			÷
	Multifunct	ion Input		
Demand Limit (ext)	0 %			÷
	Multifunction Input			
Cooling Compens. (ext)	7.0 °C	Heating Compens. (ext)	45.0 °C	÷

Denna mask visar:

- Multifunktionsingång aktiverad för begränsning av kylkapacitet
- Maximal gräns för kylkapaciteten uttryckt i procent
- Multifunktionsingång aktiverad för begäran om kylkapacitet
- Värdet på den begärda kylkapaciteten i procent
- Multifunktionsingång aktiverad för kompensering av börvärdet
- Kompensation att lägga till/av från börvärdet för kyla i °C
- Kompensation att lägga till/av från börvärdet för värmedrift i °C

4 MENY FÖR VAL AV ENHET

Menyn gör det möjligt att välja vilken kompressorenhet som ska kontaktas.

Varje kompressor styrs av ett separat styrkort. Som ett resultat har aggregat med 2 eller 3 kompressorer har 2 eller 3 styrkort, vart och ett med sina storlekar och parametrar.

När maskinen är konfigurerad, via dess meny, får varje kort automatiskt parametrar redo att användas utan att användaren/installatören behöver göra några ändringar.

OBS! Om det är nödvändigt att ändra en parameter måste den ändras på vart och ett av de kort som finns.

Displayens pekskärm kan kommunicera med vart och ett av de kort som finns via menyn för val av kompressor.

Genom att trycka på knappen öppnas en "popup" på displayen där det är möjligt att välja vilket kort som ska föras i dialog med bland de närvarande, 2 kort för ett aggregat med 2 kompressorer och 3 kort för ett aggregat med 3:



Samma ikon ger också användaren information om vilket kort som valts för kommunikation.

Det finns en ikon (inringad i svart) på sidofältet till höger med samma funktion:



Panelen pGDx kan hantera upp till 3 kretskort:



Kort 1 (Master): Styr kompressor 1



Kort 2 (Slav): Styr kompressor 2



Kort 3 (Slav): Styr kompressor 3



OBS! Se i meny "Home" för betydelsen av kompressor ikoner.

5 MENY GÄLLANDE LARM

03/12/21	AL	ARMS	10:08:57	
Time	Name	Description		6
03/12/2021 09:57:24	AL121	INV - Communication Fault		\cap
03/12/2021 09:46:51	AL069	LD - Sensor 1 Offline		4
03/12/2021 09:46:51	AL071	LD - Sensor 2 Offline		
03/12/2021 09:47:28	AL091	EVD - Driver Offline		
	•	•		Reset

Det är möjligt att se listan över aktiva larm i detta avsnitt

Varje rad representerar ett larm som inträffade i enheten vid det valda ögonblicket.

Vissa larm finns bara på huvudkortet (adress 1), medan andra kan inträffa på vilket kort som helst.

Varje rad anger:

Datum och tid när larmet inträffade;

Entydig ID-kod för larmet;

Detaljerad beskrivning av larmet.



Varning för Larm:

Signalerar närvaron av larm.

Aktuell ikon är röd när det finns minst ett aktivt larm, och den blir vit när det inte finns några larm. Numret ovanför informerar användaren om vilken kompressor som är inblandad i larmet.



Återställning av larm:

Genom att trycka på denna knapp läggs en begäran om återställning av larm in. Om orsaken till larmet inte längre finns försvinner linjen; om inga fler larm finns, stängs den globala larmsignalen av.



Larmlogg:

Genom att trycka på den här knappen visas larmloggsidan.

5.1 LARM HISTORIK

Menyn visar de senaste 25 larmen som inträffat tillsammans med några parametrar lagrade vid det ögonblick då larmet inträffade.

03/12/21	ALARN	IS HISTORY		10:09:30	\bigcirc
#24 09:57 03	3/12/21 AL	063 Slave 2 Off	line		
Inlet Temperature	11.6 °C	Outlet Temperature	11.2 ℃	$\left \right\rangle$	Ļ
High Pressure	11.4 bar	Low Pressure	2.8 bai		
Discharge Temperature	43.0 °C	Regulation Setpoint	7.0 °C		Ψ
Regulation Band	5.0 °C	Antifreeze Setpoint	3.8 °C	•,	

A Obs! Larmhistoriken kan inte återställas eftersom lagringen i minnet är cirkulär så varje nytt registrerat larm skriver över det äldsta av de 25 som lagrats i minnet.

Parametrarna är:

- Tid och datum
- Ingångstemperatur
- Utloppstemperatur
- Högtryck
- Lågtryck
- HetgastemperaturStyrande börvärde
- Reglerband
- Frostskyddets börvärde

Genom att trycka på Ok laddas larmloggen ned på ett USB om sådant anslutits till panelen:



6 KLOCKMENY

Denna meny används för att visa och ändra följande parametrar:

- Tid
- Datum
- Veckodag
- Programmerarens timer och tidsband för varje dag i veckan

6.1 VISNING AV TID, DATUM OCH VECKODAG



Denna display används för att visa och ändra parametrarna för tid, datum och veckodag.

OBS!Tiden på pekskärmen synkroniseras automatiskt med tiden på kontrollkortet. Det finns en kopieringsnyckel som används för att kopiera tiden på displayen till styrkortet.

6.2 VISNING AV TIMERNS AKTIVERINGAR



Denna mask används för att aktivera timern för veckotider. Om tidsbanden är aktiverade:

- Ändrar veckodagen som programmeras
- Ändrar tidszon 1
- Ändrar tidszon 2

6.3 DIAGRAM ÖVER DRIFTZONERNA

Om tidsprogram för veckan är aktiverat, kan 2 driftzoner för varje veckodag ställas in (om en zon har samma start- och stopptid är den inte aktiverad).

Diagrammet nedan visar ett exempel på två driftzoner:



7 MENY FÖR IN OCH UTGÅNGAR

Denna meny används för att visa status för in- och utgångar, både digitala och analoga.

Den första masken, som bara finns i huvudkortets parametrar, sammanfattar maskinens status med en grafisk indikation på kompressoreffekt, ingångstemperatur, gemensam utgående vätskeutgång och kretsens driftstatus.:



Denna mask visar:

- 1. Vätskans inloppstemperatur
- 2. Vätskans utloppstemperatur
- **3.** Kylkapaciteten för befintliga kompressorerna från 1 till 4, uttryckt i procent

4. Statusindikering för kretsar från 1 till 4:

- ok: operativ
- Inaktiverad: inte aktiverad för drift
- Larm: stoppad på grund av larm
- Säkerhetskapacitetskontroll: säkerhet
- Säkerhetsskillnad: vänta på säkerhetsskillnad
- Pulldown: vänta på nerpumpning

7.1 DIGITALA INGÅNGAR/UTGÅNGAR, ALLMÄN MONITOR

Status för digital in- och utgångar:



7.2 VISNING AV MÄTVÄRDEN

3/9	I/O		10:22:20	\frown	
	Analog Input				
B1: High Pressure	11.4 bar	B2: Low Pressure	2.8 bar	Ţ	
B3: Water Inlet Temperature	11.6 °C	B4: Discharge Temperature	43.1 °C	Í	
B5: Water Outlet Temperature	11.2 °C	B6:		\rightarrow	
B7: Multifunction Input	7.0 °C	B8:		\leftarrow	

— B1: högtrycksgivarens avläsning

- B2: avläsning av lågtrycksgivare

- B3: temperatur på vätskan vid förångarens inlopp (endast master)

 B3: vätskans inloppstemperatur avläst av gemensam givare (vid styrning med givare vid utloppet med flera parallellkopplade förångare) (endast slav 1)

- B4: hetgastemperatur
- B5: utgående vätsketemperatur från förångare
- B6: transformator strömbehov, Amp.
- B7: Multifunktionsingång (endast master)
- B8: Köldmediet ingångstemperatur till förångaren

7.3 KONDENSOR, IN- OCH UTGÅENDE VÄTSKETEMPERATUR



- b9: Valskans ulioppstemperatur frankondensom
- B10: vätskans inloppstemperatur till kondensorn (endast master)
- Spänningsvärde vid analog utgång YO

7.4 UTGÅENDE VÄTSKETEMPERATUR FRÅN KONDENSOR

4/9	I/O		10:22:20	
	Analog	Input		
B9: Condenser Water Outlet	44.4 °C	B10: Cond. Com. Water Outlet	40.4 °C	Ţ
	Analog (Dutput		\rightarrow
Analog Output (Y0)	0.00 V			÷

- B9: kondensorns utloppstemperatur

- B10: vanlig kondensorvattenutloppstemperatur (endast slav)

Spänningsvärde vid analog utgång YO

7.5 DRIFTSTIDER FÖR PUMP OCH KOMPRESSOR



— Köldbärarpumpens drifttimmar

- Värmebärarpumpens drifttimmar
- Kompressorns drifttimmar

7.6 TYP AV PROGRAMVARA OCH GASVARNARE

6/9	I/	0	10:25:36	
pCO5+ Software Version	0.0.19	Release Date 23/	11/21	
pGDx Software Version	0.0.14	Release Date 23/	11/21	Ļ
	Leak D	etector		=
Leak Detector 1 Gas Level	0 ppm	Leak Detector 2 Gas Level	() ppm	

Version och datum på styrkortens mjukvara

- Koncentration av brandfarlig gas avkänd av sensor 1
- Koncentration av brandfarlig gas avkänd av sensor 2

7.7 VISNING AV STATUS, KOMPRESSOR A

7/9	I/O	10:26:50	\bigcirc
	Bitzer Inverter		
Suction Temperature	0.0 °C Discharge Temperature	0.0 °C	Ţ
Oil Temperature	0.0 °C Gas Type		-
Speed Setpoint	0 rpm Speed	0 rpm	\rightarrow
Min On Time	0 s Min Off Time	0 s	÷

- Suggastemperatur
- Hetgastemperatur
- Oljetemperatur
- Typ av köldmedium
- Varvtal inställt på styrkortet
- Kompressorns aktuella varvtal
- Minsta återstående drifttid
- Minsta återstående avstängningstid

7.8 VISNING AV STATUS, KOMPRESSOR B



1. Status:

- Stopped: kompressorn stoppad
- Starting: start av kompressor
- **ON:** kompressor i drift
- Switching off: kompressorn stängs av
- War IN: utanför driftsgränser, i varningszon
- War OUT: utanför driftsgränser, i varning i kritiskt område
- Alarm: kompressorlarm
- 2. Envelope zone: Driftområde
- Ok: Problemfri drift
- Suction Low, discharge Low: Lågt suggastryck, låg
- hetgastemperatur
- Suction Low: Lågt suggastryck
- Suction Low, Discharge High: Lågt suggastryck, hög
- hetgastemperatur
- Discharge High: Hög hetgastemperatur
- Suction High, Discharge High: Högt suggastryck, hög hetgastemperatur
- Suction High: Högt suggastryck
- Suction High, Discharge Low: Högt suggastryck, låg

hetgastemperatur

- Discharge Low: Låg hetgastemperatur
- 3. Sammanfattning av kompressorns status:
- Coast nödstopp
- Enable aktiverad för start
- Alarm: larm
- Warning: Varning för larm
- **On ref.:** börvärde uppnått
- Running: I drift
- Starting: Startar

7.9 VISNING AV EXPANSIONSVENTILERS STATUS

9/9	I/O			6:50	\bigcirc
Electronic Valve EVD Evolution					
S1: Pressure Transducer	0.0 bar	S2: Suction Temperature	0.0	bar	Ê
Digital Input	12	Digital Output	1	2	—
EEV 1 Position	0.0 %	EEV 2 Position	0.0	%	\rightarrow
	0 stp		0	stp	÷

Tryckomvandlare S1 och S2:

- Styrande suggastryck och temperatur
- Digitala ingångar
- Digitala utgångar
- Expansionsventil 1, öppningsläge i %
- Expansionsventil 2, öppningsläge i %

8 MENY FÖR DIAGRAM

I den här menyn är det möjligt att konsultera de under drift uppdaterade diagrammen av vissa värden, som är relevanta för driften.

8.1 IN- OCH UTGÅENDE VÄTSKETEMPERATUR



Denna mask visar köldbärarens in- och utgående temperatur.

OBS! Diagrammet samplar värdena var 5:e sekund och visar 30 minuter av loggen.

8.2 VISNING AV KYLEFFEKT



- Master
- Slav 1
- Slav 2
- Slav 3

OBS! Diagrammet samplar värdena var 5:e sekund och visar 30 minuter av loggen.

9 MENY FÖR PROGRAMMERING

Denna meny används för att öppna undermenyerna med aggregatets inställbara parametrar.



Parametrarna är organiserade i följande kategorier:

Genom att trycka på denna knapp visas sidan för val av systemspråk, med flaggan för det valda språket.
språket.
Meny for installatoren (losenord kravs):
🛛 🗱 🔹 Med ett tryck på denna ikon blir parametrarna på första nivån åtkomliga, som installatören kan
ändra för systemkrav.
Service meny (lösenord krävs):
Ett tryck på denna knapp ger åtkomst till parametrarna på andra nivån, de som kundservicen kan
ändra för speciella problemlösningsinsatser.
Tillverkarens meny (lösenord krävs):
Ett tryck på denna tangent ger åtkomst till parametrarna på tredje nivån som måste ha
tillverkarens godkännande för att ändra vid speciella krav.
Varning: Felaktig inställning av dessa parametrar kan orsaka stor skada på maskinen och därför
är det förbjudet att ändra dem.
Meny för konfigurering (lösenord krävs):
Det här avsnittet kan nås genom att trycka på någon av tangenterna Installatör, Service,
Tillverkare, med lämpligt lösenord. Denna meny används för att ange maskinmodellen för att
konfigurera parametrarna till korrekta standardinställningar.
Varning: Felaktig inställning i dessa avsnitt kan orsaka stor skada på maskinen och får därför inte
ändras av obehörig personal.

9.1 MENY FÖR VAL AV SPRÅK

Denna meny används för att välja systemspråk.

Alla beskrivningar och meddelanden kommer automatiskt att översättas till det valda språket.





OBS! Kortet behöver inte startas om efter eventuellt byte.

9.2 MENY FÖR INSTALLATÖREN

Denna meny innehåller de parametrar som krävs för maskinens konfiguration och dess funktioner.

Lösenord krävs för att komma åt menyn för installatören

Ange lösenordet för att komma åt menyn (lösenordet är 0000).



Givare och omvandlare



Givare och omvandlare:

B1: Högtrycksomvandlare

- B2: Lågtrycksomvandlare

— B3: Temperaturgivare vid förångarens vätskeinlopp (endast master)

 B3: Gemensam temperaturgivare i ingående köldbärare (vid styrning vid utloppet med flera parallellkopplade förångare) (endast slav 1)

- B4: Temperaturgivare, hetgas
- B5: Temperaturgivare, utgående köldbärare från förångare
- B6: Transformator strömbehov, Amp.

— B7: Multifunktionsingång

A OBS! B7 får inte aktiveras om den används som multifunktionsingång

- B8: Temperaturgivare, ingående köldmedium till förångaren
- B9 (SUWH)
- B10 (SIWH)

Visning av gränsvärden för hög- och lågtryck



Högtrycksomvandlarens område 4 till 20 mA.

– Lågtrycksomvandlarens område 4 till 20 mA.

Digitala ingångar och övervakning

3/8	INSTALLER		10:38:37	\bigcirc
On/Off by Digital Input	Hea by	ating/Cooling Digital Input		
On/Off by Supervisor	Hea By 1	ating/Cooling Supervisor		4
Demand by Supervisor	Del Sur	mand Limit by pervisor		r.
Enable Double Setpoint				\rightarrow
Pump Off With Compressor	Eva Cire	aporator Pump cuit Breaker		÷

- Digital ingång för aktivering av ON/OFF.
- Digital ingång för aktivering av kyl-/värmedrift.
- Aktivering av fjärrkommando ON/OFF.
- Aktivering av fjärrkommando kyl-/värmedrift.

 Möjliggör fjärrstyrning. Om den är aktiverad, styrs aggregatet inte via en temperaturgivare, utan via Modbus seriella data.

- Modbus seriella data aktiverar begränsning av kyleffekt.

- Aktivering av dubbelt börvärde. Om aktiverad via digital ingång ID3, om börvärdet är valt, kontakt öppen = normalt börvärde,
- kontakt sluten = dubbelt börvärde.
- Aktivering av larm från pump. (ENDAST SLAV)

 Aktivering vid avstängning av köldbärarpumpen med kompressorn avstängd vid uppnått börvärde av enhetens styrkort. (ENDAST SLAV).

Inställning av börvärden

4/8	INST	10:40:53		
Regulation Temperature	Outlet	Regulation Probe	Master	
Regulation Type	PI	Integration Time	600 s	Ļ
Regulation Band	5.0 °C			
Refrigerant Gas	R1234ze	Electronic Valve Number	2	→
Glycolated Water Management		Glycolated Water Freezing Temp.	0 °C	÷





Dessa displayer används för att visa och ändra följande parametrar:

- 1. Önskat börvärde för vätsketemperatur:
- INLET: Ingående köldbärare
- OUTLET: Utgående köldbärare

2. Val av givare för styrning:

- Master: Masterkortets utgång UV eller CN används.
- Common: Gemensam givare B3 på slav 1 placerad på
- samlingsröret på förångaren utlopp eller givare B10 på slav 1 på samlingsrör på kondensorns utlopp.
- 3. Typ av styrning:
- P: Proportionell
- Integral
- PI: Proportionell+ integral
- 4. Integrationstid enligt PI- eller inställt värde.
- 5. Proportionellt band för styrkortet.
- 6. Typ av köldmedium.
- 7. Antal elektroniska expansionsventiler.
- 8. Styrning med glykolblandning.
- 9. Glykolblandningens frystemperatur (TCMA).

När funktionen är aktiverad beräknas följande parametrar automatiskt och kan inte ändras:

- Lägsta gräns för köldbärarens börvärde (TCMA + 4°C)
- Frysskyddets börvärde (TCMA + 3,8°C)
- Börvärde för frysskyddslarm (TCMA + 3°C)
- Börvärde för aktivering av frysskyddsvärmare (TCMA + 3,5°C)
- Börvärde för avstängning av kylkompressor (TCMA + 3,5°C)

Parametrarna BMS och BMS2 övervakar



1. Typ av protokoll som används för kommunikation:

- Lon
- Modbus
- 2. Serieadress BMS.
- 3. Kommunikationshastighet.
- 4. Serieadress BMS2 för övervakare.
- 5. Kommunikationshastighet.

Multifunktion input



Multifunktionsingång (ENDAST MASTER) på input B7 aktiv på master. Funktion:

- None: Ingen funktion
- Setpoint: Val av börvärde
- Limit: Begränsning av kyldrift
- Demand: Begäran om kyldrift
- Compensation: Kompensering av börvärdet med temperatur

Typ av ingångssignal:

- **NTC:** Input med temperatur och givare NTC10K
- 0-10V: Input 0-10 volt likström
- **4-20mA:** Input 4-20mA
- NTC-typ multifunktionsingång aktiverad:
- NTC-givarens lägsta temperatur
- NTC-givarens maximala temperatur

Övervakning av ingående spänning.



0–10 volts multifunktionsingång aktiverad:

- Minsta tillåtna ingående spänning
- Maximal tillåtna ingående spänning

Övervakning ingående ström.



4-20mA multifunktionsingång aktiverad:

— Minsta ingångsström

Maximal ingångsström

Börvärde för värme- resp. kyldrift

6/8	INSTALLER 10:45:4				
Prot	Probe 7 Multifunction Configuration				
Function	Setpoint	Туре	4-20mA	ļ Û	
mA Low	4.0 mA	mA High	20.0 mA	F	
Setpoint Low Cooling	7.0 °C	Setpoint High Cooling	12.0 °C	\rightarrow	
Setpoint Low Heating	45.0°C	Setpoint High Heating	50.0 °C	÷	

Multifunktionsingång aktiverad för börvärdestyrning:

- Lägsta börvärde för kyldrift
- Högsta börvärde för kyldrift
- Lägsta börvärde för värmedrift
- Högsta börvärde för värmedrift

Multifunktionsingång med gränsvärden för kyldriften



Multifunktionsingång aktiverad med begränsningsfunktion:

- Effektgräns som motsvarar minsta ingående värde

- Effektgräns som motsvarar största ingående värde

Multifunktionsingång med funktionen effektbehov



Multifunktionsingång aktiverad för effektreglering:

- Lägsta effekt vid 4 mA
- Max. effekt vid 20 mA

Multifunktionsingång med kompensering av börvärdet (A)



Multifunktionsingång aktiverad för kompensering av börvärdet via temperaturgivare:

 Kompensering av kyldriftens börvärde motsvarande minsta uppmätta ingående mätvärde

- Kompensering av kyldriftens börvärde motsvarande maximala uppmätta ingående mätvärde

- Kompensering av värmedriftens börvärde motsvarande minsta uppmätta ingående mätvärde

- Kompensering av värmedriftens börvärde motsvarande maximala uppmätta ingående mätvärde

Aktivering och inställning av digital kontakt



Effektstyrning via digitala kontakter ID 16,17 och 18.

Inställning av digitala kontakters effektsteg:

- Effekt steg 1, ID 16
- Effekt steg 2, ID 17
- Effekt steg 3, ID 18 Styrning vid avstängning (pumpdown):
- Aktivera
- Variationshastighet för köldbärartemperatur under vilken aktivering av nya steg är möjlig
- Fördröjningstid mellan aktiveringen av två efterföljande effektsteg

Nytt lösenord för återställning av gaslarm och installatörers meny



Ange ett nytt lösenord för återställning av gaslarm.

- Ange ett nytt lösenord för installatörers menyn.

10 LARM

Larmen är indelade i följande kategorier:

- 1. Signalerar larm endast med en signal på displayen, larmrelä.
- 2. Kretslarm, de avaktiverar endast den relativa kretsen, signal på displayen, larmrelä)
- 3. Allvarliga larm, de avaktiverar alla systemkretsar, signal på displayen, larmrelä)
- 4. Gaslarm, larm relaterade till hantering av brandfarligt köldmedium.

Larmen måste vara för manuellt återställda, förutom de som anges på annat sätt.

10.1 LARM SOM ENDAST VISAS MED EN SIGNAL

Larm	Källa	Funktioner
Service av pumpar	Driftstid	Inställbart tröskelvärde
Service av kompressor	Driftstid	Inställbart tröskelvärde
Frysskydd	Digital ingång	
Gränsvärden, kompressorers Till/Från	Transduktor	
För många inmatningar i minnet "T"	System	
Fel i minne "T"	System	

10.2 KRETSLARM

Källa	Funktioner
Pressostat	
Transduktor	Inställbart tröskelvärde
	Fördröjd vid start av kompressor
Tressedulates	Förbikopplad under och efter nedpumpningscykeln
Transduktor	Inställbar förbikopplingstid av larm vid start av kompressor
	Inställbar gränsvärde och differential
Trenedulater	Tillgänglig från meny
Transduktor	Inställbar gränsvärde och differential
Digital input	
Digital input	Fördröjd vid start av kompressor
Digital input	Inställbar tidsfördröjning
Digital input	
Givare	Inställbart tröskelvärde och differens
Givare	Inställbart tröskelvärde och differens
Givare	Inställbart tröskelvärde och differens
Transduktor	Inställbar tröskel och fördröjning från start
Givare	
Gasgivare	Inställbart tröskelvärde och differens
A.T.	
A.T.	
Givare	Inställbart tröskelvärde och differens
Ventildriver	
Inverter	
	Källa Pressostat Transduktor Transduktor Transduktor Digital input Digital input Digital input Givare Ventildriver Inverter

10.3 ALLVARLIGA LARM

Larm	Källa	Funktioner
Fasföljd	Digital input	
Motorskydd köldbärarpump	Digital input	
Fel på givare i ingående köldbärare	Givare	
Fel flöde	Flödesvakt	Inställbar fördröjning vid pumpstart
		Fördröjd vid start av kompressorn
För lågt tryck	Pressostat	Förbikopplad vid och efter nersugning av köldmedietl
		Inställbart gränsvärde och differential
Högtryck, kondensor	Transduktor	Inställbart gränsvärde och varaktighet

10.4 KÖLDMEDIELARM

Larm	Källa	Funktioner
För högt tryck	Pressostat	
För lågt tryck	Pressostat	
Köldmedieläckage	Läckagedetektor	

10.5 ÅTERSTÄLLNING AV LARM

Ett tryck på "Reset" aktiverar ett försök för återställning av larmet.



Larmen återställs med ett tryck på "Reset".

10.6 ÅTERSTÄLLNING AV KÖLDMEDIELARM

I de maskiner som använder brandfarligt köldmedium finns det några larm som kräver ett lösenord för att återställas. Denna säkerhetsåtgärd garanterar att maskinen åter tas i drift först efter att riskförhållandena har eliminerats av sakkunnig och utbildad personal. Gaslarmen återställs när rätt lösenord skrivs in:



Det är möjligt att återställa larmen med det dynamiska lösenord som genereras med token, efter att ha aktiverat funktionen i tillverkarens meny.

Det dynamiska lösenordet är giltigt för återställning en gång, sedan kommer en ny token att genereras som kommer att associeras med ett nytt lösenord:



Förklaringar:

- Typ 1: larm överfört via Modbus från läckagedetektorsensor Carel gLD
 Typ 2: larm överfört via Modbus från den elektroniska expansionsventilens drivrutin Carel EVD evolution
 Typ 3: larm överförs via Modbus från invertern Bitzer CSV

Kod	Beskrivning	Orsak	Тур
AL002	Fasföljdslarm	Fasföljdsvakt i Master eller Slav	
AL003	Frysskyddslarm	Utgående köldbärartemperatur för låg	
AL004	Kompressor, utlöst motorskydd	Kontaktormotorskydd	
AL005	Flödesvakt, inget köldbärarflöde	Flödesvakt i Master eller Slav	
AL007	För lågt oljetryck, kompressor	Pressostat	
AL008	Litet differenstryck	Tryckskillnaden mindre än inställt värde	
		Pressostat	
AL009	Högtryckslarm	För maskiner typ "G" krävs återställning med lösenord	
AL010	Högtryckslarm	Högtrycket över inställt värde	
712010	inoger yeksierini	Pressostat	
AL011	För lågt sugtryck	För maskiner tyn "G" krävs återställning med lösenord	
ΔI 012	För lågt sugtryck	Suggastrycket under inställt värde	
AL012	För hög betgestemperatur	Hetgstemperaturen över inställt värde	
AL015	Värmohärarnumnon övorholastad	Kontaktormotorskudd utläst	
AL010	Käldhärarnumnan ävarhalastad	Kontaktormotorskydd utlöst	
AL017			
ALUZU	Service av koldbararpumpen	Instalid driftstid upphadd	
AL021	Service av varmebararpumpen	Installd driftstid uppnadd	
AL022	Service av kompressor	Inställd driftstid upphådd	
AL031	Givare U1 trasig eller utan kontakt	Felaktigt avläsning	
AL032	Givare U2 trasig eller utan kontakt	Felaktigt avläsning	
AL033	Givare U3 trasig eller utan kontakt	Felaktigt avläsning	
AL034	Givare U4 trasig eller utan kontakt	Felaktigt avläsning	
AL035	Givare U5 trasig eller utan kontakt	Felaktigt avläsning	
AL036	Givare U6 trasig eller utan kontakt	Felaktigt avläsning	
AL037	Givare U7 trasig eller utan kontakt	Felaktigt avläsning	
AL038	Givare U8 trasig eller utan kontakt	Felaktigt avläsning	
AL039	Givare U9 trasig eller utan kontakt	Felaktigt avläsning	
AL040	Givare U10 trasig eller utan kontakt	Felaktigt avläsning	
AL044	Digitalt frysskyddslarm	Digital inputkontakt	
AL045	Relä för minskning av kapaciteten	Reläfel	
AI 046	Relä för ökning av kanaciteten	Beläfel	
AL047	Amperemätare	Amperemätarens avläsning utanför området	
AL061	Master inte aktiv	Kommunikationsfel med adresskort 1	
AL062	Slav 1 into aktiv	Kommunikationsfel med adresskort 1	
AL002	Slav 1 litte aktiv	Kommunikationsfol med adresskort 2	
AL003	Slav 2 inte aktiv	Kommunikationsfol med adresskort 4	
AL004		Ett für start entel insut till EEDDOM her unstählte	
AL065	For mycket into till I-iviinnet	Ett for stort antal input till EEPROM i har upptackts	
AL066	Fei pa Minne I	Fel pa minne EPROM I kretskort pCOS+	
AL067	Köldmedieläckage		
		For maskiner typ "G" kravs aterstallning med losenord	
AL068	Lackagedetektor – sensorfel	Sensortel kommunicerat av läckagedetektor	1
AL069	Läckagedetektor – sensor inte aktiv	Kommunikationsfel med läckagedetektor	1
AL070	Läckagedetektor 2 – sensorfel	Sensorfel kommunicerat av läckagedetektor	1
AL071	Läckagedetektor 2 – sensor inte aktiv	Kommunikationsfel med läckagedetektor	1
AL072	För låg förångningstemperatur	Förångningstemperaturen < inställt värde	
AL073	Dräneringskrets för köldmedium	Överhettning > börvärde	
AL074	Kompressor överbelastad	Kompressordrift utanför gränsvärdena	
AL075	För högt högtryck	Högtrycket > inställt gränsvärde	
AL 076		Lågtryck < börvärde	
ALU70		Aktiverad från menyn	
AL077	Frysskydd, fel på givare	Givare på utgående vätsketemp inte aktiverad	
AL078	Flödesvakt kondensor	Inget värmebärarflöde	
AL079	Kondensorns frysskydd	Kondensorns utloppstemperatur < börvärde	
AL080	Elektronisk expansionsventil	Kommunikationsproblem	
AL081	EVD - Konfigurationsfel	Felaktig konfiguration	2
AL082	EVD - EEPROM-fel		2
AL083	EVD - motorfel		2
AI 084	FVD - I OP-larm		2
AL085	EVD - MOP-larm		2

AL086	EVD - Låg överhettning		2
AL087	EVD - Låg sugtemperatur		2
AL088	EVD - Hög kondensationstemperatur		2
AL089	EVD - givare S1 felaktig		2
AL090	EVD - givare S2 felaktig		2
AL091	EVD - drivrutin offline		2
AL092	EVD - lågt batteri		2
AL093	EVD - motor 2 felaktig		2
AL094	EVD - LOP 2 larm		2
AL095	EVD - MOP 2 larm		2
AL096	EVD - Låg överhettning 2		2
AL097	EVD - Låg sugtemperatur 2		2
AL100	Inverter – envelop init error	Inveter arbetar utanför driftområdet	3
AL101	Inverter – fel		3
AL102	Inverter – överström		3
AL103	Inverter - överspänning	С	3
AL104		Inverterns temperatur är för hög	3
	Invertor – övertemperatur	Kontrollera vätskeventilen och/eller	
		kylmedelsladdningen. Ventilen aktiveras när oljan	
		överstiger 100°C och avaktiveras när den går under 95°	
AL105	Inverter – underspänning		3
AL106	Inverter – fasfel	Fel på en fas eller obalans mellan faser	3
AL107	Inverter – hårdvarufel		3
AL108	Inverter – temperatursensorfel	Fel på växelriktarens temperatursensor. Kontrollera	3
		oljesensorn och motorsensorn	
AL109	Inverter – hårdvarukonfigurationsfel	Felaktig hårdvarukonfiguration	3
AL110	Inverter – konfigurationsdatafel	Felaktig mjukvarukonfiguration	3
AL111	Inverter – konfigurationsparameterfel	Felaktiga inverterparametrar	3
AL112	Växelriktare – termisk överbelastning av motorn	Motorlindningstemperatur över gränsvärden	3
AL113	Växelriktare – motoröverbelastning		3
AL115	Inverter – fasfel		3
AL116	Inverter – hög oljetemperatur	Hög oljetemperatur (kolla oljevärmare)	3
		Varning om högre än 115°C	
		Larm om högre än 120°C	
		Aterställ larmet om det är lägre än 105°C	
AL117	Inverter – låg oljetemperatur		3
AL118	Inverter - Kompressor kort driftstid	Kompressorstart begärs innan minimitiden mellan två	3
		starter har passerat. Detta inträffar endast vid	
		varningsnivå	-
AL119	Inverter – utanför drittområde	Kompressorn arbetar utantör drittområdet	3
AL120	Inverter – seriell kontroll timeout	Stromförfrågan från kort pCO5+ till inverter timeout	3
AL121	Inverter – kommunikationsfel		3
AL122	Inverter – dataloggfel		3
AL123	AL123 Inverter – trycksensorfel 3		3

11 STYRPANEL PGD1



Enhetens kommandopanel möjliggör snabb inställning av maskinens parametrar och deras visualisering. Kortet lagrar alla inställningar och eventuella ändringar. Installation med fjärrpanel PGD1 gör det möjligt att kopiera alla funktioner och inställningar som finns tillgängliga från fjärrkontrollen till maskinen. Efter strömavbrott under en viss tidsperiod kan enheten starta automatiskt igen och med de ursprungliga inställningarna.

Panelen är försedd med sex knappar för navigering och en display visande en meny som aktiveras genom tryck på knapparna. Från huvudmenyn väljer man önskad meny för åtkomst till de olika parametrarna genom att använda piltangenterna på panelens högra sida; dessa tangenter används också för att ändra de valda parametrarna.

11.1 STARTPROCEDUR

Efter att ha strömsatt enheten kommer styrkortet att utföra preliminära åtgärder under cirka 60 sekunder. Två fönster kommer att visas under de första åtgärderna, ett startfönster och ett för val av systemspråk enligt följande.

A OBS: systemspråket kan ställas in i fönstret som visas vid start, eller vid behov genom att ändra fönstret i menyn för installation.

Startprocedur:



I fönstret visas antal sekunder som återstår tills programvaran laddats och växlar till val av systemspråk.



Detta fönster gör det möjligt att välja systemspråk.

11.2 KNAPPARNAS FUNKTION

Knapparna	funktion på PGD1:
Knapp	Funktion
A	Visar en lista över aktiva och tidigare registrerade larm. (Om röd lampa lyser = aktivt larm)
Prg	Tryck in knappen för navigering mellan menyerna.
Esc	Tryck in knappen för att komma tillbaka till föregående meny
	Knappen har olika funktioner:
	Vid navigering används denna knapp för att gå
	till nästa meny/parameter.
T	Knappen används även vid ändring av en
	parameter och medför då en ökning av det valda
	parametervärdet.
	Knappen har olika funktioner:
	För val av meny.
	För val av parameter så att dess värde kan
	justeras.
	Vid ändring av ett parametervärde bekräfta det
	nya värdet med ett tryck på knappen.
	Knappen har olika funktioner:
+	Vid navigering används denna knapp för att gå
	tillbaka till föregående meny/parameter.
	Knappen används även vid ändring av en
	parameter och medför då en minskning av det

valda parametervärdet

11.3 MENYSTRUKTUR

På aggregatets styrpanel visas både funktioner för att styra aggregatet och aktuell driftinformation. Funktionerna samt informationen ärarrangerade i fönster, vilka i sin tur är grupperade i menyer.

Under normal drift av aggregatet visas huvudmenyn, från vilken övriga menyer kan nås.

Menyerna visas genom rotation av de symboler som de förknippas med. Önskad meny nås genom att välja motsvarande symbol, varpå underliggande parametrar visas och blir tillgängliga för justering. Bilden visar relationerna mellan de olika menyerna och de knappar som används för navigering.

OBS: Följande sidor visar alla masker som finns i de menyer som är tillgängliga för användaren; Om man ändrar parametrarna i menyn för installatör kan det leda till att enheten inte fungerar, därför rekommenderas att ha dessa parametrar ändras endast av personal som tilldelats enhetens installation och konfiguration.



Ikoner i menyn

	IN/UT	Denna meny innehåller avancerad driftinformation.
	ON/OFF	Via denna meny kan aggregatet slås på eller stängas av samt ger även statusinformation.
	KYLDRIFT	Via denna meny används för inställning av systemets driftläge, börvärden och tidsband.
	INSTALLATÖR	Den här menyn innehåller inställningar som är användbara för installatören, aktivering av digital input, konfigurering av BMS, justeringar, pumpar osv. OBS! Menyn är lösenordsskyddad. Lösenordet är: 0000
- Dela	HJÄLP	Denna meny är endast tillgänglig för behörig personal.
	FABRIK	Denna meny är endast tillgänglig för behörig personal.
	KLOCKA	Denna meny innehåller tidsinställningar för systemet styrning, datum och tider.

11.4 DRIFTSINSTRUKTION

För att kontrollera eller ändra enhetens driftsparametrar är det nödvändigt att använda enhetens styr panelen.

De grundläggande funktionerna som användaren måste kunna, för korrekt användning av enheten, är:

- Flytta mellan menyer;
- Välja och ändra en meny.

Flytta mellan menyer

På föregående sida visas i vilken ordning menyerna kommer.

Gå in i menyvalsläget genom att trycka på knapp



Väl i menyvalsläget är det möjligt att flytta mellan menyer med hjälp

av piltangenterna: använd uppåtpilen 🔯 för att komma till föregående meny och nedåtpilen 💽 för att gå till nästa meny



Välja och ändra en meny

I vald meny, är det möjligt att flytta mellan skärmarna med hjälp av

piltangenterna: tangent 🔝 för att flytta till föregående parameter,

och tangent 🛃 för att gå till nästa parameter:



OBS! Olika parametrar kan ha olika antal modifierbara fält.

12 HUVUDMENY



På displayen visas:

- 1. Enhetens allmänna status:
- Aktuellt datum och tid

 — Ingående köldbärartemperatur till förångaren (EV); när det är strax under värdet i förhållande till förångarens ingångstemperatur, visas ikonen för den aktiva pumpen med dess nummer;

- Utgående köldbärartemperatur från förångaren (EV);
- Värmebärarens inloppstemperatur till kondensorn (CN).
- Värmebärarens utloppstemperatur från kondensorn (CN).
- Maskinmodell.

2. Aggregatets driftstatus:

- ON: maskinen på
- PUMPDOWN: nedsugning pågår
- AV BY KEY: maskinen avstängd med knappsatskommandot
- OFF BY DIG. IN.: maskinen avstängd via fjärrkontakt
- OFF BY SUPERV.: maskinen avstängd via överordnat system
- OFF BY TIME BAND: maskinen avstängd via timern
- OFF BY ALARM: maskinen avstängd pga. av larm

 OFF BY SER.OFFL: Maskinen avstängd på grund av fel på givare i överordnat system

OBS! Vissa ikoner kan visas längst ner i detta fönster, vilket indikerar vissa systemtillstånd:

- _ 📎 🛛 : indikerar att kompressorn är i drift;
 - : indikerar att kompressorn är avstängd;
 - : indikerar att pumpen är i drift.

13 LARMLISTA

För att visa larmlistan, tryck på knappen med klockan Menyn visar de senaste 25 larmen som inträffat tillsammans med några parametrar lagrade vid det ögonblick då larmet inträffade.

Alarms history		#00006	
AL121	16:36	15/	09/21
T.In HP T.Dis Band	12.5 13.5 074.0 05.0	T.Out LP Set Af	12.0 03.0 07.0 03.8

OBS! Larmhistoriken kan inte återställas eftersom lagringen i minnet är cirkulär och varje nytt registrerat larm skriver över det äldsta av de 25 som lagrats i minnet.

Parametrarna är:

- Tid och datum
- T. In.: Inloppstemperatur till förångaren
- T. Out.:
- Utloppstemperatur från förångaren
- HP:
- Kondenseringstryck
- LP:
- Förångningstryck
- T. Dis:
- Permanent hetgastemperatur
- Set:
- Aktuellt börvärde
- Band:
- Proportionellt band
- Af:
- Inställd frysskyddstemperatur för förångaren

14 MENY FÖR INPUT/OUTPUT

Denna meny används för att visa status för in- och utgångar, både digitala och analoga.

Den första skärmen, som endast finns i Masterns parametrar, sammanfattar maskinens status med en grafisk indikation av kompressoreffekten (antal kapacitetssteg), ingångstemperatur, Masterns utgående vätska och kretsens driftstatus.



Denna mask visar:

- 1. In: vatteninloppstemperatur (master)
- 2. Out: vattenutloppstemperatur (master)
- **3.** Kylkapacitet för de befintliga kompressorerna 1 till 4, uttryckt i procent
- 4. Statusindikering för kretsar från 1 till 4:
- ok: I drift
- al: Stoppad på grund av larm
- ---: Ej ansluten
- sp: Säkerhetsreglering av kompressorkapaciteten
- WW: Väntar pga. korta drifttider, ändrad temperaturdifferens
- PD: Väntar på nersugning

14.1 ALLMÄNNA DIGITALA INPUT/OUTPUT



Digital output state: från vänster till höger är de C1 - C18. O = öppen; C = stängd.

14.2 HÖG- OCHLÅGTRYCKSOMVANDLARE



H.P. (U1): avläst högtryck

— L.P. (U2): avläst lågtryck

14.3 GIVARVÄRDEN TIA, TUAC OCH TGP



— **TIA (U3):** Ingående köldbärartemperatur till förångaren (endast master)

 TUAC (U3): Ingående köldbärartemperatur till flera parallellkopplade förångarna och styrning via utgående flöde, endast slav 1.
 TGP (U4): Hetgastemperatur.

14.4 AMPEREMÄTARE OCH UTGÅENDE KÖLDBÄRARTEMPERATUR FRÅN FÖRÅNGARE



- TUA (U5): Utgående köldbärartemperatur.

- T.A. (U6): Amperemätaringång (A)

14.5 INGÅENDE KÖLDMEDIETEMPERATUR TILL FÖRÅNGARE OCH INGÅENDE MULTIFUNKTION



- MULTI (U7): Multifunktionsingång, endast master.

- TEV (U8): Ingående köldmedietemperatur till förångaren.

14.6 VÄRMEBÄRARTEMPERATURER TILL OCH FRÅN KONDENSORN



TUWH (U9): Utloppstemperatur, värmebärare från kondensorn.
 TIWH (U10): Inloppstemperatur, värmebärare till kondensorn,
 Master.

14.7 VÄRMEBÄRARTEMPERATUR FRÅN KONDENSORN

Ai	nalog inputs	U:2	
TUWH	(B9):	40.0 °C	
TUWHC	(B10):	35.0 °C	

TUWH (U9): Utloppstemperatur, värmebärare från kondensorn.
 TUWHC (U10): Gemensam utloppstemperatur, värmebärare från kondensorn, Slav.

14.8 ANALOG VÄRDE UTGÅENDE SPÄNNING

	Analog inputs	U:1
Y0:		00.0 V
Spänningsvär	de vid analog utgång Y0 och Y	1.



Programvarans version och datum.

14.10 KOMPRESSOR STATUSÖVERVAKNING (A)



-Varvtal enligt styrkortets börvärde.

— Kompressorns avlästa varvtal.

- Status: Stoppad, Start, Till, Frånkopplad, war IN, war OUT, larm.
- Driftsområden: OK, SLDL, SL, SLDH, DH, SHDH, SH, SHDL, DL.

— Typ av köldmedium.

14.11 KOMPRESSOR STATUSÖVERVAKNING (B)

Coast	Ν	OnRef	Ν
AI	Ν	Run	Ν
Enab	Ν	Start	Ν
Warn	Ν		

I displayen visas en sammanställning av kompressorernas status.

14.12 KOMPRESSOR STATUSÖVERVAKNING (C)

Inverter Input:	
Suction T. Discharge T. Oiltemp. Min On Time Min Off Time	00.0 °C 000.0 °C 00.0 °C 0000 s 0000 s

Suggastemperatur.

Hetgastemperatur.

Oljetemperatur.

— Minsta drifttid kvar.

- Minsta återstående avstängningstid



14.15 STATUS FÖR EXPANSIONSVENTIL 1 OCH 2



Denna mask används för att se tryck, temperatur och position för ventil 1 och ventil 2.

15 MENY FÖR START/STOPP

I menyn ON/OFF är det möjligt att identifiera aggregatets status ändra den generella aktiveringen.



- OFF BY KEY: maskinen avstäng via knappsatskommando
- OFF BY DIG. IN.: maskinen avstängd via fjärrkontakt
- OFF BY SUPERV.: maskinen avstängd via överordnat system
- OFF BY TIMER: maskinen avstäng via timer
- OFF BY ALARM: maskinen avstäng pga. av larm

- OFF BY SER.OFFL: maskinen avstängd pga. fel på givare hos överordnat system

OBS! Den generella aktiveringen begärs även om ON/OFF är aktiverad från digital kontakt eller via överordnat system.

16 MENY FÖR VÄTSKEKYLAGGREGAT

Menyn gör det möjligt att visa aggregatets status och ändra den dess aktivering.

16.1 DRIFTSLÄGEN



— Val av driftläge

- Faktiskt börvärde som används för justering

OBS: vissa ikoner kan visas längst ner i detta fönster, vilket indikerar vissa systemtillstånd:

- : system för produktion av kylt vatten;

- : system varmvattenproduktion.

16.2 HUVUDBÖRVÄRDE MONITORER



- Inställning av köldbärarens börvärde

Inställning av värmebärarens börvärde (aktiverad för värmepumpsdrift)

16.3 INSTÄLLNING AV DUBBLA BÖRVÄRDEN



 Börvärde 2 för köldbäraren (fönster aktiverat om funktionen dubbla börvärden är aktiverat, se tillverkarens meny)
 Börvärde 2 för värmebäraren (fönster aktiverat om funktionen

dubbla börvärden är aktiverat, se tillverkarens meny)

16.4 VISNING AV AKTUELLT BÖRVÄRDE

Current setpoint	10.0 °C
Limit	100 %
Ext. Demand	000 %

 Current setpoint: Aktuellt börvärde, valt bland de möjliga (värmedrift, börvärde 1 och 2, kyldrift börvärde 1 och 2, multifunktionsingång, seriell)

 Limit: Begränsning av effekten, på grund av seriell eller multifunktionsingång styrning

- Ext demand: visas endast om funktionen "Supervisor demand" är aktiverad

- Symbolen >> indikerar att kommunikationen är aktiv och att den procentuella siffran för begärd effekt är giltig.

16.5 MULTIFUNKTION INPUT (A)



- Multifunktionsingång aktiverad för inställning av börvärde

Inmatat börvärde

Börvärde för kyldrift inställt via multifunktionsingång

- Börvärde för värmedrift inställt via multifunktionsingång

16.6 MULTIFUNKTION INPUT (B)



Multifunktionsingång aktiverad för begränsning av kylkapacitet

— Inmatat börvärde

- Maximal gräns för kylkapaciteten uttryckt i procent



Multifunktionsingång aktiverad för begäran om kylkapacitet

Inmatat börvärde

- Värdet på den begärda kylkapaciteten i procent

16.8 MULTIFUNKTION INPUT (D)



Multifunktionsingång aktiverad för kompensering av börvärdet
 Inmatat börvärde

- Kompensation att lägga till/dra av från kyldriftens börvärde i °C
- Kompensation att lägga till/dra av från värmedriftens börvärde i °C

17 TIDURETS MENY

Denna meny används för att visa och ändra följande parametrar:

- Tid
- Datum
- Veckodag
- Programmeringstimer och tidsband för alla dagar i veckan

17.1 VISNING AV TID DATUM OCH VECKODAG



Denna mask används för att visa och ändra parametrarna för tid, datum och veckodag.

17.2 STYRNING VIA TIDUR



Denna mask används för att aktivera tidurets veckoprogram (Y = aktiverad, N = avaktiverad).

17.3 INSTÄLLNING TIDUR ZON 1



Denna mask används för att ändra veckodag och tiderna för zon 1 (se zondiagrammet).

17.4 INSTÄLLNING TIDUR ZON 2



Denna mask används för att ändra tiderna för zon 2 (se zondiagrammet).

17.5 DIAGRAM ÖVER TIDZONER

Om den är aktiverad, används timerns veckoprogram för att ställa in 2 driftzoner för varje veckodag (om en zon har samma start- och stopptid är den avaktiverad).

Diagrammet nedan visar ett exempel på två driftzoner:



18 INSTALLATÖRENS MENY

Denna meny innehåller de parametrar som krävs för maskinens konfiguration och dess funktioner.

18.1 LÖSENORD FÖR INSTALLATÖRENS MENY

Ange lösenordet för att komma till menyn (lösenordet är 0000).

Installer Password 0000

18.2 GIVARE OCH OMVANDLARE (A)

Probes	enable	U:1
B1: Y B4: Y	B2: Y B5: Y	B3: Y B6: N
Givare och omva	ndlare möiliggör.	

Givare och omvandlare mojliggor

- B1 (P.A.)
- B2 (P.B.) — B3 (TIA / TUAC)
- B4 (TGP)
- B5 (TUA)
- B6 (A.T.)

18.3 GIVARE OCH OMVANDLARE (B)

Probes enable

B7: N B9: Y B10: Y B8: N

Givare och omvandlare möjliggör:

- B7 Om den används som multifunktionsingång, AKTIVERA INTE

- B8 (SUWH)
- B9 (TEV)
- B10 (SIWH)

18.4 ÖVERVAKNING AV HÖGTRYCKSOMVANDLARENS GRÄNSER

High pressure probe		
configuration	4-20mA	
4mA	00.0bar	
20mA	30.0bar	

Fullskalegränser för högtrycksgivare 4-20mA.

18.5 ÖVERVAKNING AV LÅGTRYCKSOMVANDLARENS GRÄNSER

Low pressure probe		
configuration	4-20mA	
4mA	00.0bar	
20mA	10.0bar	

Fullskalegränser för lågtrycksgivare 4-20mA.

18.6 AKTIVERING AV DIGITALA INPUT KOMMANDON

Digital input remote	
on/off	Ν
Digital input remote	N
Cooling/ Heating	IN

 Aktivering av kommando TILL/FRÅN för digital ingång (ENDAST MASTER).

- Aktivering av kommando kyldrift/värmedrift för digital ingång

18.7 FÖR AKTIVERING AV ÖVERORDNAT SYSTEM

Enable on/off by supervisor	N
Enable cool/heat by supervisor	Ν

— Aktivering av TILL/FRÅN kommando från överordnat system Aktivering av kommando kyldrift/värmedrift från överordnat system



Driftsstyrning via överordnat system (ENDAST MASTER).

Om den är aktiverad, sker styrningen inte via en temperaturgivare och börvarde, utan via Modbus seriella data. Modbus seriella data aktiverar maximal kyleffekt.

18.9 AKTIVERING AV DUBBELT BÖRVÄRDE



Aktivering av dubbla börvärden (ENDAST MASTER).

Om den är aktiverad via den digitala ingången ID3, kontakt öppen = normalt börvärde, kontakt sluten = dubbelt börvärde.

18.10 AKTIVERING AV KÖLDBÄRARPUMPENS LARM



- Aktivering av avstängning av köldbärarpumpen tillsammans med kompressorn för slavarnas egna styrkort.

18.11 GIVARE FÖR STYRNING AV TEMPERATUREN



- INLET: Ingående köldbärare till förångaren.

- OUTLET: Utgående köldbärare från förångaren.

Om OUTLET valts:

- Master: Masterkortets UV eller CN utgång används.

- Common: Givare B3 eller B10 på slav 1 placerad på förångarnas utgående samlingsrör.

18.12 TYP AV TEMPERATURSTYRNING

regulation type	
Type	PI
Integration t.	0600s

 Typ av styrning (ENDAST MASTER) PROP = proportionell, INT = integral, PI = proportionell + integral.

Integrationstid giltig f
 ör PI- eller INT styrning.

18.13 INSTÄLLNING AV TEMPERATURDIFFERENS



18.14 TYP AV KÖLDMEDIUM

Gas Type R1234ze

18.15 ANTAL EXPANSIONSVENTILER



Antal expansionsventiler

18.16 GLYKOLBLANDNING OCH FRYSTEMPERATUR



Drift med glykolblandning möjliggör.

Glykolblandningens frystemperatur (TCMA). När funktionen är aktiverad beräknas följande parametrar automatiskt och kan inte ändras:

- Lägsta börvärde för kyldrift (TCMA + 4°C).
- Gränsvärde för frysskydd (TCMA + 3,8°C).
- Gränsvärde för frysskyddslarm (TCMA + 3°C).
- Gränsvärde för aktivering av frysskyddsvärme (TCMA + 3,5°C).
- Gränsvärde för avstängning av kyldrift (TCMA + 3,5°C)

18.17 BMS PARAMETRAR

supervisor	(BMS)
Address	001
Baudrate	19200
Protocol	Modbus

Serieadress 1 för övervakare.

Kommunikationshastighet.

Typ av protokoll för kommunikation med överordnat system: Lon, pCOweb, Modbus.

18.18 BMS2 PARAMETRAR

supervisor	(BMS2)
Address	001
Baudrate	19200
Protocol	Modbus

Seriell adress 2 för överordnat system.

Kommunikationshastighet

18.19 MULTIFUNKTION INPUT



Multifunktionsingång (ENDAST MASTER) på ingång B7 aktiv på master.

Function:

- None: Ingen funktion.
- Setpoint: Val av börvärde för driften.
- Limit: Begränsning av kylkapaciteten.
- Demand: Begäran om kyldrift.
- Comp.Ext: Temperaturkompensering av börvärdet.

Type:

- NTC: Ingång för temperatur från givare NTC10K.
- 0-10V: Ingång 0-10 volt likström
- 4-20mA: Ingång 4-20mA



- Multifunktionsingång av NTC-typ aktiverad (ENDAST MASTER)

- NTC Givarens lägsta temperatur
- NTC Givarens maximala temperatur

18. 21 INPUT SPÄNNING



- 0-10 volts multifunktionsingång aktiverad (ENDAST MASTER)

Minsta ingående spänning

— Maximal ingående spänning

18.22 INPUT STRÖM



– 4 -20mA multifunktionsingång aktiverad (ENDAST MASTER)

Minsta ingående ström

- Maximal ingående ström

18.23 BÖRVÄRDE KYLDRIFT

Probe 7 config.	
External Setpoint	
Cool Set Low	07.0 °C
Cool Set High	12.0 °C

Multifunktionsingång aktiverad med börvärde (ENDAST MASTER)

Lägsta börvärde för kyldrift

Högsta börvärde för kyldrift

18.24 BÖRVÄRDE VÄRMEDRIFT



Multifunktionsingång aktiverad med börvärde (ENDAST MASTER)

– Lägsta börvärde för värmedrift

Högsta börvärde för värmedrift

18.25 MULTIFUNKTION BEGRÄNSNINGAR, KYLDRIFT

Probe 7 config.	
External Limit	
Limit Low	000 %
Limit High	100 %

– Multifunktionsingång aktiverad med gränsvärden för kylkapacitet (ENDAST MASTER)

- Effektgräns som motsvarar ingångens minsta kapacitet

- Effektgräns som motsvarar ingångens maximala kapacitet

18.26 MULTIFUNKTIONS INGÅNG FÖR EXTERN EFFEKTREGLERING



- Multifunktionsingång aktiverad för extern driftsbegäran (ENDAST MASTER)

- Effekt som motsvarar ingångens minsta storlek

- Effekt som motsvarar ingångens maximala storlek

18.27 MULTIFUNKTIONSINGÅNG MED BÖRVÄRDEKOMPENSERING (A)



- Multifunktionsingång aktiverad för kompensering av börvärdet via temperaturgivaren (ENDAST MASTER)

Kyldriftens lägsta börvärde

Kyldriftens högsta börvärde

18.28 MULTIFUNKTIONSINGÅNG MED BÖRVÄRDEKOMPENSERING (B)



- Multifunktionsingång aktiverad för kompensering av börvärdet via temperaturgivaren (ENDAST MASTER)

Värmedriftens lägsta börvärde

- Värmedriftens högsta börvärde

18.29 AKTIVERING AV DIGITAL KONTAKT



(ENDAST MASTER).

18.30 INSTÄLLNING AV DIGITAL KONTAKT

Digital Demand	Step
Step1	040 %
Step2	075 %
Step3	100 %

Digital kontakt effektstegsinställning (ENDAST MASTER):

- Effektsteg 1 ID 16

- Effektsteg 2 ID 17

- Effektsteg 3 ID 18

18.31 AKTIVERING AV AVSTÄNGNINGSSTYRNING



 Variationshastighet f
 ör v
 ätsketemperaturen under vilken aktivering av nya steg är möjlig

- Fördröjningstid mellan aktiveringen av två efterföljande steg

Language Language: ENGLISH Push ENTER for change

Display för val av språk: ENGELSKA, ITALIENSKA, TYSKA, SPANSKA, FRANSKA.

18.33 NYTT LÖSENORD FÖR ÅTERSTÄLLNING AV GASLARM



Ange ett nytt lösenord för återställning av gaslarm.

18.34 NYTT LÖSENORD FÖR INSTALLATÖRENS MENY



Ange ett nytt lösenord för installatörens meny.

19 LARM

Larmen är indelade i följande kategorier:

1. Signalera endast larm, endast med en signal på displayen och aktiverat larmrelä.

2. Kretslarm, avaktiverar endast den aktuella kretsen, signal på displayen och aktiverat larmrelä.

3. Allvarliga larm, avaktiverar alla systemkretsar, signal på displayen, och aktiverat larmrelä.

4. Gaslarm, larm gällande hantering av brandfarlig gas.

Larmen måste anses vara manuellt återställda, förutom de som anges på annat sätt.

19.1 ENDAST SIGNALLARM

Larm	Källa	Funktion
Service av pump	Drifttid	Inställt värde, går att ändra
Service av kompressor	Drifttid	Inställt värde, går att ändra
Frysskydd	Digital ingång	
Gränsvärde, kompressor	Transduktor	
För många inmatningar i minnet T	System	
Fel på minne T	Systen	

19.2 LARM GÄLLANDE KRETS

Larm	Källa	Funktion
	Pressostat	
FOI TIOGL LEYCK	Transduktor	Inställbart gränsvärde och differens
	Turned liters	Fördröjd med avseende på kompressorstart
För lågt suggestrude		Förbikopplad under och efter nersugning
FOI lagt suggasti yck	Transduktor	Inställbar förbikopplingstid vid kompressorstart
		Inställbart gränsvärde och differens
För lågt suggestryck I OW	Transduktor	Aktiverad från menyn
FOR TABLE SUBBASLEYCK, LOW	Transduktor	Inställbart gränsvärde och differens
För lågt aligtnick	Digital ingång	Fördröjd vid start
FOI lagt Oljettyck	Digital ingalig	Inställbar startfördröjningstid
Utlöst motorskydd, värmebärarpump	Digital ingång	
Frysskydd, förångare	Givare	Inställbart gränsvärde och differens
Frysskydd, kondensor	Givare	Inställbart gränsvärde och differens
Hetgastemperatur	Givare	Inställbart gränsvärde och differens
Tryckdifferens	Transduktor	Inställbart gränsvärde och fördröjning vid start
Fel på givare	Givare	
Frysskydd suggassidan	Givare	Inställbart gränsvärde och differens
Relä Öka/Minska	A.T.	
Fel på A.T.	A.T.	
Frysskydd	Givare	Inställbart gränsvärde och differens
Aggregatet inte anslutet		
Fel på elektronisk expansionsventil		
Inverterlarm	Inverter	

19.3 ALLVARLIGA LARM

Larm	Källa	Funktion
Fel fasföljd	Digital ingång	
Utlöst motorskydd, köldbärarpump	Digital ingång	
Fel på givare, ingående köldbärare	Givare	
Inget köldbärarflöde	Flödesvakt	Inställbart gränsvärde och differens vid start
		Fördröjd vid kompressorstart
För lågt tryck	Pressostat	Förbikopplad under och efter nersugning
		Inställbar fördröjningstid vid kompressorstart
För högt kondensortryck	Transduktor	Inställbart gränsvärde och fördröjningstid

19.4 LÄCKAGE LARM

Larm	Källa	Funktion
Högtryck	Pressostat	
Lågtryck	Pressostat	
Köldmedieläckage	Gasdetektor	

19.5 ÅTERSTÄLLNING AV LARM

Tryck på larmknappen	g av larm.
Alarms	
Warning!	\triangle
Only reset once. If fault re-occurs call assistance!	
Larmlistan rullas fram med pilknapparna	och .

19.6 ÅTERSTÄLLNING AV GASLARM

I de maskiner som använder brandfarlig gas finns det några larm som kräver ett lösenord för att återställas. Denna säkerhetsåtgärd garanterar att maskinen åter tas i drift först efter att riskförhållandena har eliminerats av sakkunnig och förberedd personal.

	U:1
Gas Leakage	
nter to reset)	
	ias Leakage nter to reset)

4

Tryck på knapp "enter" för att återställa larmen.

Gaslarmen återställs när rätt lösenord anges.

Det är möjligt att återställa larmen med det dynamiska lösenordet som genereras med token, efter att ha aktiverat funktionen i tillverkarens meny.

Det dynamiska lösenordet är giltigt för en återställning, sedan kommer en ny token att genereras som kommer att associeras med ett nytt lösenord:



Nyckel:

- Typ 1: larm överfört via Modbus från läckagedetektorsensor Carel gLD
 Typ 2: larm överfört via Modbus från den elektroniska expansionsventilens drivrutin Carel EVD evolution
 Typ 3: larm överförs via Modbus från inverter Bitzer CSV

Kod	Larmbeskrivning	Notering	Тур
41.000	Facfälid	Övervakarkontakt	
ALUUZ	Fasiolju	Kan aktiveras av master eller slav	
AL003	Frysskydd	Utgående köldbärartemperatur < börvärdet	
AL004	Överlast kompressor	Utlöst motorskydd	
	Elödosvakt köldhörara	Flödesvakt	
ALUUS	FIGUESVAKL, KOIGDATATE	Kan aktiveras av master eller slav	
AL007	Oljetryck, kompressor	Pressostat	
AL008	För liten tryckdifferens	Differens mellan hög- och lågtryck < börvärdet	
		Pressostat	
AL009	For hogt tryck	För aggregat typ "G" krävs lösenord för återställning	
AL010	För högt tryck	Högtrycket > börvärdet	
		Pressostat	
AL011	För lågt tryck	För aggregat typ "G" krävs lösenord för återställning	1
AL012	För lågt tryck	Lågtrycket < börvärdet	
AL 013	För hög hetgastemperatur	Hetgastemperaturen > börvärdet	
AL016	Litlöst motorskydd, värmehärarnumn	Kontaktormotorskydd	
AL017	Itlöst motorskydd, köldbärarnumn	Kontaktormotorskydd	
AL020	Tid för service, köldhärarnumn		
AL020	Tid för sonvice, vörmehörarnumn		-
AL021	Tid för sorvice, komprossor		-
AL022	Civere U1, tracia eller uten kentekt	Folgettigt värde	
ALUSI	Given U2, trasig eller utan kontakt	Felaktigt varde	·
AL032	Givare U2, trasig eller utan kontakt	Felaktigt varde	
AL033	Givare U3, trasig eller utan kontakt	Felaktigt varde	
AL034	Givare U4, trasig eller utan kontakt	Felaktigt varde	
AL035	Givare U5, trasig eller utan kontakt	Felaktigt värde	
AL036	Givare U6, trasig eller utan kontakt	Felaktigt varde	
AL037	Givare U7, trasig eller utan kontakt	Felaktigt värde	
AL038	Givare U8, trasig eller utan kontakt	Felaktigt värde	
AL039	Givare U9, trasig eller utan kontakt	Felaktigt värde	
AL040	Givare U10, trasig eller utan kontakt	Felaktigt värde	
AL044	Frysskydd via digital ingång	Digital kontakt	
AL045	Kapacitetsavlastning	Fel på relä för avlastning	
AL046	Kapacitetsökning	Fel på relä för högre effekt	
AL047	Amperemätare	Amperemätarens avläsning utanför området	
AL061	Mastern inte ansluten	Kommunikationsproblem med adress, kort 1	
AL062	Slav 1 inte ansluten	Kommunikationsproblem med adress, kort 2	
AL063	Slav 2 inte ansluten	Kommunikationsproblem med adress, kort 3	
AL064	Slav 3 inte ansluten	Kommunikationsproblem med adress, kort 4	
AL065	T-minnet överbelastat	För stort antal poster i EEPROM har upptäckts	
AL066	Fel på T Minnet	Fel i EEPROM på kortet pCO5+	
AL 067	Väldmodialäalta	Läckagedetektor	
ALU0/		För aggregat typ "G" krävs lösenord för återställning	
AL068	Fel på läckagedetektorns sensor	Fel på sensor angivet av läckagedetektor	1
AL069	Läckagedetektor, sensor ej ansluten	Kontaktfel till läckagedetektor	1
AL070	Fel på läckagedetektorns sensor 2	Fel på sensor angivet av läckagedetektor	1
AL071	Läckagedetektor, sensor 2 ej ansluten	Kontaktfel till läckagedetektor	1
AL072	Frysskydd köldmedium	Förångningstemperaturen < börvärde	
AL073	Suggassidan	Överhettningen > börvärde	
AL074	Kompressordrift utanför gränsvärden		
AL075	För högt kondenseringstryck	Högtryck > börvärde för vänteperioden	
		Lågtrycket < börvärde	
AL076	Suggastryck LOW	Aktiverat via menvn	1
AI 077	Fel på frysskyddsgivare	Givare i utgående värmebärare ansluten	
AI 078	Inget värmehärarflöde	Flödesvakt	
ΔΙ Π70	Frysskydd värmehärare	Iltgående värmehärartemneratur från kondensorn < hörvördo	<u>├</u>
	Elektronisk evnansionsvontil	Kontaktfal	<u>├</u> ──┤
AL000	EVD konfigurationsfol	Felaktig konfiguraring av miukvaran	2
AL001		i ciakus kuiligui ciilis av ilijukvalali	2
ALU8Z			2
ALU83	EVD TEI drivrutin		2

AL084	EVD LOP larm		2
AL085	EVD MOP larm		2
AL086	EVD för låg överhettning		2
AL087	EVD för låg förångningstemperatur		2
AL088	EVD för hög kondenseringstemperatur		2
AL089	Fel på givare EVD S1		2
AL090	Fel på givare EVD S2		2
AL091	EVD ej ansluten		2
AL092	EVD lågt batteri		2
AL093	EVD 2 ej ansluten		2
AL094	EVD 2 LOP larm		2
AL095	EVD 2 MOP larm		2
AL096	EVD 2 för låg överhettning		2
AL097	EVD 2 för låg förångningstemperatur		2
AL100	Inverter, gränslägeslarm	Kompressorn i drift utanför gränsvärdena	3
AL101	Fel på inverter		3
AL102	Inverter, för hög ström		3
AL103	Inverter, för hög spänning		3
		Inverterns temperatur är för hög.	
AL104	Inverter, för hög temperatur	Kontrollera expansionsventilen och köldmediefyllningen.	3
		Ventilen aktiveras när oljetemperaturen överstiger 100°C och	
		avaktiveras när den går under 95°C.	
AL105	Inverter, för låg spänning		3
AL106	Inverter, kraftmatningsfel	Fasföljdsfel eller obalans mellan faserna	3
AL107	Inverter, fel på hårdvaran		3
AL108	Inverter, fel på temperaturgivare	Fel på inverterns temperaturgivare. Kontrollera oljans och motorns temperaturgivare	3
AI 109	Inverter fel nå konfigureringen av hårdvaran	Felaktig konfigureringen av hårdvaran	3
AL110	Inverter, konfigurationsdatafel	Felaktig konfigureringen av hårdvaran	3
AL111	Inverter, fel i konfigurationsparameter	Felaktiga inverternarametrar	3
AI 112	Inverter, termisk överbelastning av motorn	Motorns lindningstemperatur över gränsvärdet	3
AI 113	Inverter, motorn överbelastad		3
AL115	Inverter ingen spänning		3
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		Hög olietemperatur (kolla olievärmare)	
AL116	Inverter, hög oljetemperatur	Varningslarm om högre än 115°C.	
		Fellarm om högre än 120°C.	3
		Återställ larmet då det är lägre än 105°C	
AL117	Inverter, låg oljetemperatur		3
AL118	Inverter, för kort tid mellan kompressorstarter	Kompressorstart begärs innan minimitiden mellan två starter	
		har passerat. Larm endast på varningsnivån	3
AL119	Inverter, drift utanför gränsvärden	Kompressorn i drift utanför gränsvärdena	3
AL120	Inverter – seriell kontroll timeout	Startbegäran från kortet pCO5+ under inverterns timeout	3
AL121	Inverter, kommunikationsfel		3
AL122	Inverter, fel i dataloggen		3
AL123	Inverter, fel på tryckomvandlare		3

Larmen som läses av kompressorns inverterkort kan ha tre nivåer enligt följande:

AL: XXX U:01 Inverter **ALARM NAME** (Warning/Critical/Fault)

- Warning: Förvarning av larm

- Critical: Blir fel efter 30 sekunder

- Fault: Larm för manuell återställning av stoppad kompressor

Alla specifikationer kan utan förvarning ändras. Även om alla ansträngningar har gjorts för att säkerställa exakthet, kan Aermec inte ta på sig ansvar för eventuella fel eller utelämnanden.

AERMEC S.p.A. Via Roma, 996 - 37040 Bevilacqua (VR) Italy T. (+39) 0442 633111 F. (+39) 0442 93577 sales@aermec.com www.aermec.com