



# Instruktion

för drift och skötsel

11.0541.40

2008-03-13

Ers. 2005-10-17

## Förankringsatts till PTU



### Allmänt

#### Består av:

- 5 m vajer med öglor + 2 schackel
- 10 buntband 200 mm
- 4 GK-klammer nr 16
- 4 skruv + mutter

### Montage av vajer på utrustning

Montera slangarna på provtryckningsutrustningen. Börja med att fästa vajern i änden av slangens närmast reducerventilen och låt 400 mm vara utanför. Fäst vajern 100 mm in på slangens med GK-klammer. Fortsätt montera fem buntband med jämna avstånd in mot utrustningen. Avsluta med GK-klammer 100 mm före slangändan. Drag vajern förbi provtryckningsutrustningen och ut på nästa slang. Börja med en GK-klammer 100 mm in och fem buntband och avsluta med GK-klammer 100 mm före slangändan. Vid provtryckningen skall slangens säkras med hjälp av vajern. Vajern fästs på ena sidan runt halsen på gastuben och andra änden på anläggningen som skall provtryckas så att slangarna vid eventuellt slangbrott inte skall kunna slå och orsaka skada.



#### KYLMA AB

##### HUVUDKONTOR

Box 4026  
Smidesvägen 4-8  
171 04 SOLNA  
Telefon 08-598 908 00  
Telefax 08-598 908 91  
www.kylma.se  
Instruktion 11.0541.40

##### GÖTEBORG

Gruvgatan 25  
421 30 V FRÖLUNDA  
Telefon 031-49 99 50  
Telefax 031-45 52 81  
Ersätter 2005-10-17

##### JÖNKÖPING

Granitvägen 5  
553 03 JÖNKÖPING  
Telefon 036-31 23 80  
Telefax 036-31 23 86

##### MALMÖ

Höjagatan 19  
212 33 MALMÖ  
Telefon 040-59 22 80  
Telefax 040-59 22 84

##### STOCKHOLM N

Box 4026  
Smidesvägen 4-8  
171 04 SOLNA  
Telefon 08-598 908 40  
Telefax 08-598 908 49

##### STOCKHOLM S

Årsta Skolgränd 14D  
117 43 STOCKHOLM  
Telefon 08-794 06 60  
Telefax 08-744 08 08

##### SUNDSVALL

Trafikgatan 11  
856 44 SUNDSVALL  
Telefon 060-64 12 90  
Telefax 060-64 12 96

##### VÄSTERÅS

Sigurdsgatan 6  
721 30 VÄSTERÅS  
Telefon 021-15 05 90  
Telefax 021-15 05 96  
Rätt till ändringar förbehålles