

Cool Seal

Bruksanvisning Cool Seal

1. Skruva ut handtaget helt på doseringsinjektorn och skruva fast CS-1EU Cool Seal patronen.
2. Håll patronen vertikalt med den lilla 1/4" anslutningen uppåt. Skruva av täthatten och skruva på slangen med backventilen.
3. Skruva fast avluftningsnippeln på slangen.
4. Skruva försiktigt in handtaget på doseringsinjektorn tills lite Cool Seal kommer ut ur avluftningsnippeln. Ta bort avluftningsnippeln. Slangen är nu luftad och klar för användning.
5. Anslut slangen på lågtryckssidan på systemet.
OBS! Anslut aldrig slangen till ett system som är i vakuum.
6. Vrid handtaget på doseringsinjektorn för att applicera Cool Seal.
7. Efter fyllning - koppla bort slangen från serviceuttaget och torka rent.



Dosering av Cool Seal

En patron Cool Seal kan behandla ett system upp till 7 kw kyleffekt.

System storlek KW	Cool Seal patron
Upp till 7	1
14	2
14-21	3
21-42	4

Dosering efter köldmediemängd i gram		
EZ-Jekt	Gradering patron	Big EZ
200 g	1	600 g
400 g	2	1200 g
800 g	4	2400 g
1200 g	6	3600 g
1600 g	8	4800 g
2000 g	10	6000 g
2400 g	12	7200 g

Dosering efter oljemängd i ml		
EZ-Jekt	Gradering patron	Big EZ
50 ml	1	150 ml
100 ml	2	300 ml
200 ml	4	600 ml
300 ml	6	900 ml
400 ml	8	1200 ml
500 ml	10	1500 ml
600 ml	12	1800 ml